

## การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีแก้ไขที่อาจช่วยแก้ปัญหาได้
ไม่สามารถเปิดเครื่องได้	ปลั๊กจะต้องเสียบอยู่กับเต้ารับไฟฟ้า

ปัญหา	วิธีแก้ไขที่อาจช่วยแก้ปัญหาได้
	ตรวจสอบฟิวส์ในกล่องฟิวส์ (การติดตั้งในบ้าน)
โปรแกรมไม่ยอมเริ่มทำงาน	กด เริ่ม/หยุดชั่วคราว ฝาเครื่องจะต้องปิดอยู่
ฝาเครื่องไม่ได้ปิดอยู่	ตรวจสอบว่าการติดตั้งตัวกรองถูกต้อง
	ตรวจสอบว่าผ้าไม่ติดค้างระหว่างฝาเครื่อง-และซีลยาง
เครื่องหยุดทำงานไปเฉย ๆ	ตรวจสอบว่าที่เก็บน้ำวางเปล่า กด เริ่ม/หยุด-ชั่วคราว เพื่อเริ่มโปรแกรมการทำงานอีกครั้ง
จอแสดงผลแสดงระยะเวลาในการทำงานที่นานมาก <sup>1)</sup>	ตรวจสอบว่าน้ำหนักของผ้าเหมาะสมกับระยะเวลาการทำงานของโปรแกรม
	ตัวกรองจะต้องสะอาด
	ผ้าเปียกเกินไป ปั่นแห้งผ้าที่เครื่องซักผ้าอีกครั้ง
	อุณหภูมิห้องจะต้องไม่ร้อนเกินไป
จอแสดงผลแสดงระยะเวลาในการทำงานที่สั้น	ตั้งโปรแกรม ตั้งเวลาอบแห้ง หรือ อบแห้งเพิ่ม
จอแสดงผลแจ้งข้อความ <b>Err</b>	หากต้องการตั้งโปรแกรมใหม่ ให้ปิดและเปิดเครื่องอีกครั้ง
	ฟังก์ชันการทำงานจะต้องรองรับสำหรับโปรแกรมดังกล่าว
จอแสดงผลแจ้งข้อความ (เช่น <b>E51</b> )	ปิดและเปิดเครื่องใหม่ เริ่มโปรแกรมใหม่ หากยังเกิดปัญหาขึ้นอีก ให้ติดต่อฝ่ายบริการ

<sup>1)</sup> หลังจากผ่านไปสูงสุด 5 ชั่วโมง โปรแกรมจะหยุดการทำงานอัตโนมัติ

#### หากผลการอบผ้าที่ได้ ไม่น่าพอใจ

- แสดงว่าตั้งโปรแกรมไม่ถูกต้อง
- ตัวกรองอุดตัน
- คอนเดนเซอร์อุดตัน
- มีผ้าในเครื่องมากเกินไป

- ถังสกปรก
- ค่าเซ็นเซอร์ตรวจจับการนำไฟฟ้าไม่ถูกต้อง
- ช่องไหลเวียนอากาศอุดตัน