

การแก้ไขปัญหา



คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวข้อ ความปลอดภัย

1 จะทำอย่างไรถ้า...

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
ไม่สามารถเปิดเครื่องได้	เครื่องไม่ได้ต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟหรือต่อไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่าเครื่องต่อกับแหล่งจ่ายไฟถูกต้องหรือไม่

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
คุณไม่สามารถเปิดใช้งานเตาไฟฟ้าได้ เตาไม่ทำความร้อน	ฟิวส์ขาด	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์เป็นสาเหตุของปัญหาในการทำงานหรือไม่ หากฟิวส์ขาดให้ติดต่อช่างไฟฟ้า
คุณไม่สามารถเปิดใช้งานเตาไฟฟ้าได้	ฟิวส์ขาด	เปิดใช้เตาไฟฟ้าอีกครั้งและปรับความร้อนให้ต่ำกว่า 10 วินาที
ไม่มีประกายไฟเมื่อพยายามใช้ที่จุดไฟ	เตาไฟฟ้าไม่ได้ต่อกับแหล่งจ่ายไฟหรือต่อไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่าเตาไฟฟ้าต่อกับแหล่งจ่ายไฟถูกต้องหรือไม่ ดูรายละเอียดจากแผนผังการเชื่อมต่อ
ไม่มีประกายไฟเมื่อพยายามใช้ที่จุดไฟ	ฟิวส์ขาด	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์เป็นสาเหตุของปัญหาในการทำงานหรือไม่ หากฟิวส์ขาดให้ติดต่อช่างไฟฟ้า
ไม่มีประกายไฟเมื่อพยายามใช้ที่จุดไฟ	ฝาหัวเตาไฟและตะแกรงติดตั้งไม่ถูกต้อง	จัดวางฝาหัวเตาไฟและตะแกรงให้ถูกต้อง
ไฟดับทันทีหลังจุดติด	เทอร์โมคัปเปิลมีความร้อนไม่เพียงพอ	หลังจุดไฟ ให้เปิดตัวจุดไฟค้างไว้เป็นเวลาไม่เกิน 10 วินาที
วงไฟไม่สม่ำเสมอ	หัวจ่ายอุดตันหรือมีเศษอาหารติดค้าง	หัวฉีดจะต้องไม่มีสิ่งอุดตันและหัวจ่ายสะอาด
หัวเตาไม่ทำงาน	ไม่มีแก๊สจ่ายมาให้	ตรวจสอบระบบแก๊ส
เสียงของเปลวไฟเป็นสีส้มหรือเหลือง		เปลวไฟอาจเป็นสีส้มหรือเหลืองบางจุดของหัวจ่ายไฟ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ
ไฟไม่ทำงาน	ไฟมีปัญหา	เปลี่ยนหลอดไฟ
มีไอน้ำหรือหยดน้ำที่ผลิตภัณฑ์อาหารและที่ช่องเปิดต่าง ๆ ของเตา	ทิ้งอาหารไว้ในเตานานเกินไป	อย่าทิ้งอาหารไว้ในเตานานเกินกว่า 15 - 20 นาทีหลังจากผ่านขั้นตอนการปรุงสุกแล้ว
เตาไม่ทำความร้อน	ไม่ได้ตั้งค่าที่จำเป็น	ค่าจะต้องปรับตั้งให้ถูกต้อง
ส้อมย่างไม่ยอมหมุน	ติดตั้งส้อมย่างไม่ถูกต้องที่ช่องติดตั้งส้อมย่าง	ดูรายละเอียดในหัวข้อ "การใช้ส้อมย่าง"
ใช้เวลานานเกินไปในการปรุงสุกหรือปรุงสุกเร็วเกินไป	อุณหภูมิต่ำหรือสูงเกินไป	ปรับอุณหภูมิตามความเหมาะสม ทำตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้

2 ข้อมูลการให้บริการ

หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เอง ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับศูนย์บริการมีแจ้งไว้ที่แผ่นฟิวส์ แผ่นฟิวส์อยู่ที่โครงด้านหน้าของช่องเปิดของเครื่อง อย่านำแผ่นฟิวส์ทางเทคนิคออกจากช่องว่างของเครื่อง

แนะนำให้เขียนข้อมูลไว้ที่นี่	
รุ่น (MOD.)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ (PNC)
ซีรียลนัมเบอร์ (S.N.)