

การติดตั้ง

1. แกะป้ายต่างๆ ออกจากประตูเครื่องก่อนการติดตั้ง
2. **คำเตือน:** ตรวจสอบว่าเตาไม่ชำรุดเสียหาย เช่น ประตูไม่เอียงหรือโค้งงอผิดปกติ ซิลิโคนประตูและผิวหน้าซิลิโคนไม่มีส่วนใดชำรุดเสียหาย บานพับ และสลักของประตูไม่หักหรือหลวม ไม่มีรอบนูน หรือเป็นแอ่งในช่องใส่อาหาร หรือบนประตู ห้ามใช้งานเครื่องที่ชำรุดเสียหาย แล้วติดต่อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์
3. ติดตั้งเตาไมโครเวฟไว้บนพื้นผิวที่เรียบ และต้องแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเครื่อง และน้ำหนักของอาหารที่หนักที่สุดได้
4. ห้ามติดตั้งเครื่องใกล้ความร้อน ความชื้น และบริเวณที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง หรือใกล้วัสดุที่ติดไฟได้
5. ต้องมีการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอเพื่อให้เครื่องทำงานได้เป็นปกติ ให้เว้นช่องว่างเหนือเครื่อง 20 ซม. ด้านหลังเครื่อง 10 ซม. และด้านข้างทั้ง 2 ด้าน 5 ซม. ห้ามปิดทับช่องระบายอากาศที่ด้านบน และห้ามถอดขาตั้งออกจากใต้เครื่อง
6. ห้ามใช้งานเครื่องที่ไม่ได้ใส่จานแก้ว วงแหวน และแกนหมุน
7. ตรวจสอบว่าสายไฟไม่ชำรุดเสียหาย อย่าให้สายไฟอยู่ใต้เครื่อง ไม่พาดผ่านพื้นผิวส่วนที่ร้อนหรือมีคม
8. เต้าจ่ายไฟควรอยู่ในตำแหน่งที่เอื้อมถึงได้ง่าย เพื่อให้สามารถถอดปลั๊กออกได้ง่ายในกรณีฉุกเฉิน
9. ห้ามใช้งานเครื่องนอกรถอาคาร

ข้อแนะนำการต่อสายดิน

อุปกรณ์นี้ต้องต่อสายดินเสมอ สายไฟของเครื่องนี้มีสายดิน และมาพร้อมปลั๊กที่ติดตั้งสายดิน เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าจ่ายไฟที่ติดตั้งอย่างถูกต้อง และต่อสายดินเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร สายดินจะช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต เพราะจะนำกระแสไฟฟ้าลงสู่ดิน ไม่ควรเสียบปลั๊กเตาไมโครเวฟ ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น หากใช้แรงดันไฟฟ้าสูงกว่าที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่องจะทำให้เกิดไฟไหม้ หรือทำให้เครื่องเสียหายได้

คำเตือน: การใช้ปลั๊กที่ต่อสายดินไม่ถูกวิธีทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

หมายเหตุ:

1. โปรดติดต่อช่างไฟ หรือศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสายดิน หรือข้อแนะนำการต่อสายไฟ
2. ทางผู้ผลิตและผู้จำหน่ายจะไม่รับผิดชอบความเสียหายกับตัวเครื่อง และการบาดเจ็บต่อตัวบุคคลที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำการต่อสายไฟ

สีของสายไฟแต่ละเส้นมีความหมายดังต่อไปนี้:

สีเขียวและสีเหลือง = สายดิน
สีฟ้า = NEUTRAL
สีน้ำตาล = LIVE