

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	วิธีแก้ไข
เปิดเครื่องไม่ได้	ตรวจสอบว่า ต่อดสายไฟหรือยัง ตรวจสอบว่าเลือกความเร็วพัดลมหรือยัง
เครื่องไม่ทำงาน	ตรวจสอบว่า ตั้งความเร็วพัดลมสูงพอสำหรับการทำงานหรือยัง ที่กรองน้ำมันสะอาดหรือไม่ มีการถ่ายเทอากาศเข้าครัวเพียงพอหรือไม่ ถ้าตั้งให้ทำหน้าที่หมุนเวียนอากาศ ตรวจสอบว่าที่กรองคาร์บอนยังใช้งานได้หรือไม่ ถ้าตั้งให้ทำหน้าที่ดูดควัน ตรวจสอบว่าระบบท่อและช่องระบายอากาศอุดตันหรือไม่ ไม่ควรเปิดไฟบนเตาทิ้งไว้โดยไม่ตั้งหม้อ/กระทะขณะเปิดเครื่อง อย่าทอดอาหารไฟแดงกับเครื่องดูดควัน
เครื่องปิดขณะทำงาน	อุปกรณ์ตัดไฟฉุกเฉินทำงานหรือไม่ – ปิดเครื่องแล้วรอสักพักจึงเปิดเครื่องอีกครั้ง ถ้าติดตั้งเครื่องให้มีระยะสูงเหนือเตาประกอบอาหารน้อยกว่าที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนำ การติดตั้ง มอเตอร์จะตัดไฟบ่อย ซึ่งอาจทำให้เครื่องเสียได้

ถ้าตรวจสอบตามที่ระบุข้างต้นแล้วยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อ
ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ใกล้บ้านท่าน

หมายเหตุ: เครื่องรุ่นนี้มีอุปกรณ์ตัดไฟฉุกเฉิน

- ถ้าติดตั้งเครื่องใกล้เตาประกอบอาหารมากเกินไป ทอดอาหารไฟแดง
ไม่ตั้งหม้อ/กระทะขณะเปิดเครื่อง ที่กรองอุดตันอาจทำให้อุปกรณ์ตัด
ไฟฉุกเฉินทำงานได้ หากเครื่องปิดขณะทำงาน ให้แก้ปัญหาแล้วรอ
สักครู่ เพื่อให้อุปกรณ์ตัดไฟฉุกเฉินรีเซ็ต และเครื่องจะสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
- ไม่ควรเปิดไฟบนเตาทิ้งไว้โดยไม่ตั้งหม้อ/กระทะขณะเปิดเครื่อง
- ไม่ทอดอาหารไฟแดงกับเครื่องดูดควัน