

สิ่งผิดปกติและการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หากเกิดสิ่งผิดปกติในขณะที่ใช้งานเครื่องดูดควัน โปรดหยุดใช้งานเครื่องทันที แล้วถอดปลั๊กออกจากเต้าจ่ายไฟก่อนทำการแก้ปัญหาเบื้องต้น

สิ่งผิดปกติ	สาเหตุ	วิธีแก้ปัญหา
เปิดสวิตช์เครื่องแล้ว เครื่องไม่ทำงาน หลอดไฟไม่ติด	ไม่ได้เสียบปลั๊ก	เช็ควาล์วเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้ว เช็คว่ามีกระแสไฟฟ้าที่เต้าจ่ายไฟ
มอเตอร์ทำงาน แต่หลอดไฟไม่ติด	ไม่ได้เปิดหลอดไฟ	เปิด/ปิดหลอดไฟตามคู่มือ
เกิดเสียงสั่นสะเทือน	สกปรกหลวม	เช็ควาล์วขันสกรูแน่นดีแล้ว
	พื้นผิวของท่อระบายอากาศถูกกดทับ	ติดตั้งท่อระบายอากาศใหม่
ผลการดูดควันไม่เป็นที่ น่าพอใจ	เว้นระยะห่างระหว่างเครื่องดูดควันกับ เตาแก๊สมากเกินไป	ปรับระดับความสูงของเครื่องดูดควัน
	มีลมในห้องครัวมากเกินไป หรือถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอ	ลดกระแสลมลมในห้องครัว หรือเปิดประตู และหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น

หากยังไม่สามารถใช้งานเครื่องได้ตามปกติหลังจากแก้ปัญหาเบื้องต้นแล้ว
โปรดติดต่อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อซ่อมแซมเครื่อง ขอให้ท่านเตรียมข้อมูลต่างๆให้พร้อม
เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว: