

การแก้ไขปัญห

ตู้เย็นไม่ทำงานที่อุณหภูมิที่ต้องการ

ในตู้เย็น/ตู้แช่แข็งรุ่นใหม่ที่ติดตั้ง Frost Free อากาศเย็นจะไหลเวียนไปตามช่องต่างๆ ทั่วช่องลมโดยใช้พัดลมที่มีประสิทธิภาพสูง

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ตู้เย็นอุ่นเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> เปิดประตูตู้หรือตู้แช่อาหารเย็นสองครั้งก่อนที่จะนำไปใส่ในตู้เย็น เปิดประตูตู้แช่ตู้เย็นตามคำแนะนำในหน้า 11 เปิดประตูตู้แช่ตู้แช่แข็งช่องระบายความร้อน เปิดประตูตู้แช่ตู้แช่แข็งช่องระบายความร้อน
ตู้แช่แข็งอุ่นเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> ปรับอุณหภูมิให้เย็นขึ้น เปิดประตูตู้หรือตู้แช่อาหารเย็นสองครั้งก่อนที่จะนำไปใส่ในตู้แช่แข็ง เปิดประตูตู้แช่ตู้แช่แข็งตามคำแนะนำในหน้า 11 เปิดประตูตู้แช่ตู้แช่แข็งช่องระบายความร้อน เปิดประตูตู้แช่ตู้แช่แข็งช่องระบายความร้อน
อาหารกลายเป็นน้ำแข็งในตู้เย็น	<ul style="list-style-type: none"> ปรับอุณหภูมิให้เย็นขึ้น เปิดประตูตู้แช่ตู้แช่แข็งช่องระบายความร้อน
ไม่สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้	<ul style="list-style-type: none"> โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับฟังก์ชันในหัวข้อการควบคุมตู้เย็นของคุณ เปิดว่าหน้าจอฟรีใช้ยังไม่หมด “ฟรอนใช้งาน” ก่อนพยายามปรับอุณหภูมิ

การใช้งานช่องแช่ฟรอสต์

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
มีความชื้นส่วนเกินเกิดขึ้นในช่องแช่ฟรอสต์	เปิดประตูตู้แช่ตู้แช่แข็งช่องแช่ฟรอสต์
เป็นร่องน้ำที่ห้องทำความเย็นขึ้นข้างในช่องแช่ฟรอสต์	เปิดประตูตู้แช่ตู้แช่แข็งช่องแช่ฟรอสต์
ไม่สามารถถอดช่องแช่ฟรอสต์ได้	หากช่องแช่ฟรอสต์ไม่ติดอยู่กับช่องวางของที่ประตู ให้ถอดช่องวางของที่ประตูออกก่อนที่จะถอดช่องแช่ฟรอสต์ จัดตำแหน่งตู้แช่ตู้แช่แข็งเพื่อให้สามารถเปิดประตูได้จนสุด
อาหารในช่องแช่ฟรอสต์เป็นน้ำแข็ง	ปรับอุณหภูมิให้เย็นขึ้น