




Electrolux



EUM0500AD-TH

TH ตู้เย็น

คู่มือการใช้งาน

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัยและคำเตือน.....	2	ข้อควรระวัง.....	11
การอธิบายส่วนต่างๆ ของตู้เย็น.....	8	การเปลี่ยนด้านเปิดประตูตู้เย็น.....	12
การจัดวางตำแหน่ง.....	9	การบำรุงรักษา.....	13
การใช้ตู้เย็นของท่าน.....	10	การแก้ไขปัญหา.....	14



ข้อมูลความปลอดภัยและคำเตือน

เพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง โปรดศึกษารายละเอียด รวมถึง คำแนะนำและคำเตือนในคู่มือเล่มนี้ให้เข้าใจก่อนติดตั้งและใช้งานในครั้งแรก เพื่อหลีกเลี่ยง ข้อผิดพลาดหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ผู้ใช้งานทุกท่านควรศึกษาข้อมูลการทำงานและ คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของเครื่องให้เข้าใจ โปรดเก็บรักษาคู่มือเล่มนี้ไว้กับตู้เย็นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนมือ เพื่อให้ผู้ใช้งานคนต่อไปทราบถึงวิธีใช้งานและข้อควร ระวังด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง

เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวัง เบื้องต้นในคำแนะนำสำหรับผู้ใช้อย่างเคร่งครัด เนื่องจากผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเลยไม่ปฏิบัติตาม

ความปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้ทุพพลภาพ

• ข้อมูลตามมาตรฐาน EN

เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายภาพ ทางประสาท สัมผัส หรือความสามารถทางจิตใจไม่สมบูรณ์ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ สามารถใช้เครื่องใช้นี้ได้หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้นี้ อย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ห้ามให้เด็กเล่นกับเครื่องใช้นี้ ห้ามให้เด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องโดยไม่ได้รับการดูแล

ข้อมูลตามมาตรฐาน IEC

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีสมรรถภาพ ทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือความสามารถทางจิตใจไม่สมบูรณ์ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการ ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ที่รับผิดชอบความปลอดภัยบุคคลเหล่านี้

- เก็บหีบห่อทั้งหมดให้ห่างจากเด็ก เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะไปขัดขวางทางเดินหายใจ
- ถ้าท่านต้องการทิ้งตุ๊กตียีนเครื่องนี้ ให้ดึงปลั๊กออกจากเต้ารับ ตัดสายไฟ (ให้ชิดกับตัวตุ๊กตียีนมากที่สุด) และถอดประตูตุ๊กตียีนออกเพื่อป้องกันเด็กเข้าไปเล่นข้างในและเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตหรือถูกขังอยู่ภายใน
- ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนตุ๊กตียีนที่มียางขอบประตูแบบแม่เหล็กเครื่องนี้ กับตุ๊กตียีนรุ่นเก่าที่ใช้ล๊อคสปริง (กลอนล๊อค) กับประตูหรือฟ้ามืด ต้องแน่ใจว่าได้ทำให้ล๊อคสปริงไม่สามารถใช้งานได้ก่อนทิ้งตุ๊กตียีนเครื่องเก่าดังกล่าว วิธีการนี้เพื่อป้องกันเด็กเข้าไปติดอยู่ข้างในและไม่สามารถออกมาได้

ความปลอดภัยทั่วไป



- คำเตือน — ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนและการใช้งานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น
 - พื้นที่ห้องครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และพื้นที่ทำงานอื่นๆ
 - บ้านไร่และใช้งานโดยแขกผู้เข้าพักในโรงแรม ที่พักริมทาง และสถานที่พักอาศัยอื่นๆ
 - ที่พักที่มีที่นอนและอาหารเข้า
 - งานจัดเลี้ยงและการใช้งานที่ไม่ใช่การค้าปลีก
- คำเตือน — ห้ามเก็บวัตถุที่ระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงไว้อยู่ในตุ๊กตียีน
- คำเตือน — ถ้าสายไฟเกิดความเสียหาย โปรดให้ผู้ผลิต ตัวแทนฝ่ายบริการ หรือบุคคลที่มีความชำนาญเป็นผู้อุปถัมภ์เปลี่ยนสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้า
- คำเตือน — ช่องระบายอากาศที่พนักตุ๊กตียีนหรือภายในโครงสร้างบิลต์อินต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
- คำเตือน — ห้ามใช้เครื่องมือกลหรือวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่ผู้ผลิตแนะนำในการเร่งการละลายน้ำแข็ง
- คำเตือน — ห้ามทำให้เกิดความเสียหายกับวงจรสารทำความเย็น
- คำเตือน — ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปใช้ภายในช่องเก็บอาหารในตุ๊กตียีน ยกเว้นเป็นชนิดที่ผู้ผลิตแนะนำ

- คำเตือน — สารทำความเย็นและก๊าซฉนวนโฟมของตู้เย็นเป็นสารที่ติดไฟได้ เมื่อต้องการทิ้งตู้เย็นเครื่องนี้ ให้ทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเท่านั้น ระมัดระวังให้เครื่องสัมพัสดุถูกเปลวไฟ
- คำเตือน — เมื่อจัดวางตำแหน่งตู้เย็นเครื่องนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ถูกหนีบหรือชำรุดเสียหาย
- คำเตือน — อย่าวางรางปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์จ่ายไฟเคลื่อนที่ไว้ด้านหลังเครื่อง

สารทำความเย็น

วงจรสารทำความเย็นของตู้เย็นรุ่นนี้ใช้สารทำความเย็นไฮโดรฟลูโอโรคาร์บอน (R600a) ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสูง และเป็นก๊าซที่ไม่ติดไฟ ในระหว่างการขนย้ายและติดตั้งตู้เย็น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนประกอบใดของวงจรสารทำความเย็นได้รับความเสียหาย

สารทำความเย็น (R600a) เป็นสารที่ติดไฟได้

- คำเตือน — ตู้เย็นใช้สารทำความเย็นและก๊าซสำหรับเป็นฉนวนกันความร้อน สารทำความเย็นและก๊าซเหล่านี้ต้องกำจัดทิ้งโดยผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากเป็นสารที่สามารถทำให้ดวงตาได้รับบาดเจ็บหรือจุดติดไฟได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบท่อของวงจรสารทำความเย็นไม่ได้รับความเสียหายก่อนทิ้งตู้เย็น



คำเตือน: เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

ถ้าวงจรสารทำความเย็นได้รับความเสียหาย:

- อย่านำเปลวไฟและสิ่งที่มีอาจเกิดประกายไฟเข้าใกล้
- ระบายอากาศภายในห้องที่ตู้เย็นดังกล่าวตั้งอยู่

การปรับเปลี่ยนคุณสมบัติหรือพยายามดัดแปลงตู้เย็นเครื่องนี้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ล้วนก่อให้เกิดอันตรายได้

สายไฟที่เสียหายอาจเป็นสาเหตุของการลัดวงจร เพลิงไหม้ และ/หรือ ไฟฟ้าช็อตได้



ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า

1. ห้ามต่อขยายความยาวของสายไฟ
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟไม่ถูกทับหรือเสียหาย
ปลั๊กไฟที่ถูกกดทับหรือเสียหายอาจเกิดมีความร้อนสูงเกินและติดไฟขึ้นได้
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถเข้าถึงปลั๊กไฟได้
4. ห้ามดึงสายไฟ
5. ห้ามเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับหากเต้ารับหลวม เพราะจะมีอันตรายจากการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้ได้
6. ตู้เย็นรุ่นนี้สามารถใช้ได้กับกระแสไฟเลี้ยงที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 1 เฟส ขนาด 220~240 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์ ถ้ากระแสไฟฟ้าในพื้นที่ของตู้ใช้มีความผันผวนมากจนอาจเกิดขอบเขตแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัย โปรดใช้อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีขนาดมากกว่า 350 วัตต์ กับตู้เย็น และใช้เต้ารับเฉพาะสำหรับตู้เย็น โดยไม่ใช้ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ตัวปลั๊กต้องมีลักษณะตรงกับเต้ารับที่มีสายดิน

การใช้งานประจำวัน

- อย่าเก็บก๊าซหรือสารไวไฟไว้ในตู้เย็น เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากการระเบิดได้
- อย่าใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใกล้กับตู้เย็น (เช่น เครื่องทำไอศกรีมไฟฟ้า เครื่องปั่น ฯลฯ)
- เมื่อต้องการดึงปลั๊กออก ให้จับที่ตัวปลั๊กแล้วดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- อย่าวางวัตถุที่ร้อนใกล้กับชิ้นส่วนพลาสติกของตู้เย็น

- อย่าวางผลิตภัณฑ์อาหารบนช่องระบายอากาศด้านหลังตู้เย็น
- เก็บกล่องอาหารแช่แข็งตามคำแนะนำของผู้ผลิตอาหารแช่แข็งดังกล่าว
- ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการจัดเก็บอาหารของผู้ผลิตตู้เย็นอย่างเคร่งครัด โปรดอ้างอิงกับคำแนะนำเรื่องการจัดเก็บอาหารที่เกี่ยวข้อง
- อย่าเก็บน้ำอัดลมไว้ในช่องแช่แข็ง เนื่องจากจะทำให้ความดันในภาชนะบรรจุเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ระเบิดและส่งผลให้ตู้เย็นได้รับความเสียหาย
- อาหารแช่แข็งสามารถทำให้ตู้บรีโคมเกิดอาการน้ำแข็งกัดได้ถ้าหีบมบบรีโคมโดยตรงจากช่องแช่แข็ง
- ห้ามตั้งตู้เย็นไว้ในตำแหน่งที่โดนแสงแดดส่องโดยตรง
- อย่านำเทียนไขที่จุดไฟ ตะเกียง และวัตถุอื่นที่มีเปลวไฟเข้าใกล้ตู้เย็น เพื่อป้องกันไฟไหม้ตู้เย็น
- ตู้เย็นนี้ใช้สำหรับเก็บอาหาร และ/หรือ เครื่องดื่ม ในครัวเรือนทั่วไปตามที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานฉบับนี้ ตู้เย็นเครื่องนี้มีน้ำหนักมาก ควรใช้ความระมัดระวังในการเคลื่อนย้าย
- อย่าใช้มือที่เปียกหรือชื้นหยิบหรือสัมผัสกับสิ่งของในช่องแช่แข็ง เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุทำให้ผิวหนังลอกหรือถูกน้ำแข็งกัดได้
- ห้ามขึ้นไปยืนหรือพิงบนฐาน ลื่นไถล ประตูดของตู้เย็น ฯลฯ โดยเด็ดขาด
- ไม่ควรนำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับมาแช่แข็งอีกครั้ง
- อย่าบรีโคมไอศกรีมแท่งหรือก้อนน้ำแข็งโดยตรงจากช่องแช่แข็งเนื่องจากปากหรือริมฝีปากอาจโดนน้ำแข็งกัดได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งของที่แช่เย็นไว้หล่นลงมากำหนดให้ได้รับบาดเจ็บหรือทำให้ตู้เย็นได้รับความเสียหาย อย่าใส่สิ่งของไว้ในชั้นวางที่ประตูตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งพลั่วมากเกินไป

ข้อควรระวัง!

การดูแลและทำความสะอาด

- ปิดการทำงานของตู้เย็นและถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับก่อนทำการบำรุงรักษา
- อย่าใช้วัตถุโลหะ เครื่องฉีดไอน้ำ น้ำมันระเหย สารทำละลายอินทรีย์ หรือน้ำยาฟลอมพวด เพื่อทำความสะอาดตู้เย็น
- อย่าใช้วัตถุแหลมช่วยแกะน้ำแข็งออกจากตู้เย็น ให้ใช้ไม้พายพลาสติก


ข้อมูลสำคัญในการติดตั้ง!

- เมื่อต้องการต่อระบบไฟฟ้า ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในคู่มือฉบับนี้ นำตู้เย็นออกจากบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบว่าไม่มีความเสียหายใดๆ
- หากมีความเสียหาย ห้ามเสียบปลั๊กไฟโดยเด็ดขาด หากพบความเสียหาย โปรดแจ้งผู้จำหน่ายทันที ในกรณีนี้ให้เก็บบรรจุภัณฑ์ไว้
- ขอแนะนำให้รออย่างน้อยสี่ชั่วโมงก่อนเสียบปลั๊กตู้เย็นเพื่อให้น้ำมันไหลกลับลงในคอมเพรสเซอร์
- จัดวางตู้เย็นในตำแหน่งที่มีอากาศหมุนเวียนรอบๆ เครื่องเพียงพอ มิฉะนั้นอาจทำให้ตู้เย็นร้อนจัดได้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการติดตั้ง
- ไม่ควรตั้งตู้เย็นชิดกับผนังจนเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ชิ้นส่วนที่อุ่น (คอมเพรสเซอร์ หรือคอนเดนเซอร์) สัมผัสกับผนังและเป็นการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการติดตั้ง
- ห้ามวางตู้เย็นเครื่องนี้ใกล้กับหม้อน้ำหรือหม้อหุงข้าว
- ตรวจสอบว่าสามารถเข้าถึงปลั๊กไฟหลักได้หลังจากติดตั้งแล้ว

การซ่อมบำรุง

- งานระบบไฟฟ้าใดๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการกับตู้เย็นควรเป็นหน้าที่ของช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญหรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
- ตู้เย็นนี้ต้องได้รับการซ่อมแซมโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ และใช้เฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่เท่านั้น
 - 1) ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีระบบ Frost Free
 - 2) ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีช่องแช่แข็ง

การอธิบายส่วนต่างๆ ของตู้เย็น



① ฟาปิดบานพับด้านบน

② ประตูตู้แช่เย็น

③ ชั้นวางที่ประตู

④ ยางขอบประตู

⑤ ตัวเครื่อง

⑥ ชั้นวางกระจก

⑦ ถาดรองน้ำทิ้ง

⑧ เครื่องระเหยแบบแฟนรีด

⑨ ฟาปิดรูสกรู

⑩ ฟาปิดช่องแช่เย็น

หมายเหตุ: รูปภาพประกอบนี้เป็นเพียงภาพร่างของตู้เย็น ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างไปจากรูปภาพประกอบ

คำเตือน:

ช่องระบายอากาศที่พนักตู้เย็นหรือภายในโครงสร้างมีลวดติดอยู่ ห้ามสิ่งกีดขวาง

ห้ามใช้เครื่องมือกลหรือวิธีการอื่นใดในการเร่งการละลายน้ำแข็ง

ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปใช้ภายในช่องเก็บอาหารในตู้เย็น

การจัดวางตำแหน่ง

ระบายอากาศได้ดี

จัดวางตู้เย็นในตำแหน่งที่มีอากาศหมุนเวียนรอบๆ เครื่องเพียงพอเพื่อให้เกิดการกระจายทางความร้อน ซึ่งจะส่งผลให้ตู้เย็นทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยประหยัดพลังงาน

เว้นช่องว่างรอบๆ ตู้เย็นโดยให้ด้านหลังของตัวเครื่องห่างจากผนัง 50-70 มม. ด้านข้างของตัวเครื่องมีช่องว่างอย่างน้อยด้านละ 200 มม. และบริเวณเหนือตัวเครื่องมีช่องว่างไม่น้อยกว่า 300 มม.

ให้มีช่องว่างเพียงพอที่จะเปิดประตูตู้เย็นได้ 160°

กระแสไฟ

ตู้เย็นรุ่นนี้สามารถใช้ได้กับกระแสไฟเลี้ยงที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 1 เฟส (โปรดดูป้ายแสดงข้อมูลพิกัดไฟฟ้า)

ถ้ากระแสไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณมีความผันผวนมากจนอาจเกินขอบเขตแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยโปรดใช้อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติกับตู้เย็น

และใช้เต้ารับเฉพาะสำหรับตู้เย็น โดยไม่ใช้ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ตัวปลั๊กต้องมีลักษณะตรงกับเต้ารับที่มีสายดิน

สายไฟ

ไม่ควรต่อขยายความยาวของสายไฟหรือขดสายไฟขณะใช้งาน นอกจากนี้ ห้ามวางสายไฟไว้บนคอมเพรสเซอร์ซึ่งอยู่ด้านหลังตัวเครื่อง เนื่องจากอุณหภูมิพื้นผิวของอุปกรณ์ดังกล่าวค่อนข้างสูงในขณะทำงาน หากสายไฟสัมผัสกับอุปกรณ์ดังกล่าวอาจทำให้อนวนไฟฟ้าเสื่อมสภาพหรือทำให้เกิดไฟรั่วได้

ไม่ควรใช้สายไฟพ่วง

ต้องติดตั้งเครื่องใช้นี้ให้สามารถเข้าถึงปลั๊กไฟได้ง่าย

คำเตือน:

หากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

การป้องกันความชื้น

เพื่อลดความเสี่ยงที่ชิ้นส่วนโลหะจะเกิดสนิม ควรหลีกเลี่ยงการวางตู้เย็นไว้ในตำแหน่งที่มีความชื้นสูง นอกจากนี้ ห้ามฉีดน้ำลงบนตัวเครื่องโดยตรง มิฉะนั้นอาจทำให้อนวนไฟฟ้าเสื่อมสภาพและเกิดไฟรั่วได้

การป้องกันความร้อน

ควรวางตู้เย็นให้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อนหรือตำแหน่งที่สัมผัสแสงแดดโดยตรง

ติดตั้งบนพื้นผิวที่มั่นคง

ต้องวางตู้เย็นไว้บนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง ไม่ควรวางตู้เย็นไว้บนวัสดุที่อ่อนนุ่ม เช่น โฟมพลาสติก ฯลฯ ปรับสกรูให้เหมาะสมหากตู้เย็นไม่ไถ่ระดับ ไม่ควรวางตู้เย็นไว้ใกล้อุปกรณ์ที่อาจเกิดสัญญาณสะทอนกลบ

วางตู้เย็นให้ห่างจากวัตถุอันตราย

ไม่ควรวางตู้เย็นไว้ใกล้สารระเหยหรือสารติดไฟได้ เช่น ก๊าซ น้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ แลคเกอร์และน้ำมันสกัดจากกล้วย ฯลฯ และไม่ควรจัดเก็บวัตถุดังกล่าวไว้ในตู้เย็น

การเคลื่อนย้าย

เมื่อต้องการติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายตู้เย็น ไม่ควรวางตู้เย็นนอนลง เอียงเกิน 45° หรือวางกลับด้าน


การใช้ตู้เย็นของท่าน

การควบคุมอุณหภูมิ

- เมื่อเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก อุณหภูมิตู้เย็นจะถูกปรับตั้งไว้ที่ตำแหน่ง “MAX”
- อุณหภูมิตู้เย็นที่ท่านสามารถปรับตั้งได้ คือ “OFF, MIN, MID, MAX” หลังจากผ่านไป 20 นาที ให้ปรับตั้งอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง “MID” ซึ่งเป็นค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในบ้านหรือสำนักงาน
- หากต้องการปิดการทำงานตู้เย็น ให้หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง “OFF”

หมายเหตุ:

- การหมุนปุ่มปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง “OFF” จะเป็นการหยุดทำความเย็น แต่ไม่ใช่การปิดการทำงานของตู้เย็น



- หากถอดปลั๊กไฟออก ไฟฟ้าดับ หรือปิดเครื่อง ท่านต้องรอ 3 - 5 นาที ก่อนเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง หากท่านพยายามเปิดเครื่องก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ตู้เย็นจะไม่เริ่มทำงาน
- ขอแนะนำให้จัดวางเครื่องในตำแหน่งที่ยื่นที่สุดของห้องซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานได้ หากอุณหภูมิภายนอกร้อนจัดอาจทำให้อุณหภูมิตู้เย็นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ข้อควรระวัง

- ★ น้ำที่เข้าไปพร้อมกับอากาศในห้องแช่เย็นขณะที่เปิดประตูอาจแข็งตัวเป็นชั้นอยู่ภายในตู้เย็น ซึ่งเมื่อแข็งเกาะตัวเป็นชั้นหนาจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของตู้เย็นลดลง หากมีน้ำแข็งเกาะหนากว่า 2 มม. ท่านควรเริ่มต้นการละลายน้ำแข็ง
- ★ ท่านต้องละลายน้ำแข็งด้วยตนเอง ก่อนการละลายน้ำแข็ง ให้นำขวดน้ำออกจากตู้เย็น จากนั้นปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง “0” (คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงาน) และเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้จนกว่าน้ำแข็งจะละลายจนหมด หากต้องการเร่งการละลายน้ำแข็ง ท่านสามารถวางถ้วยใส่น้ำอุ่น (อุณหภูมิน้ำประมาณ 50°C) ไว้ในเครื่องระเหยได้ หลังจากการละลายน้ำแข็ง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ตำแหน่งเดิม
- ★ ไม่ควรเทน้ำร้อนหรือใช้เครื่องเป่าผมเป่าใส่เครื่องระเหยโดยตรงในระหว่างการละลายน้ำแข็ง มิฉะนั้นอาจทำให้ตัวเรือนด้านในเสียรูปได้
- ★ นอกจากนี้ ยังไม่แนะนำให้บูดน้ำแข็งที่เกาะอยู่ตามตู้เย็นโดยใช้วัตถุที่แหลมคมหรือแท่งไม้ มิฉะนั้นอาจทำให้ตัวเรือนด้านในหรือพื้นผิวของเครื่องระเหยเสียหายได้
- ★ หากสายไฟชำรุด ต้องดำเนินการเปลี่ยนโดยช่างที่มีความชำนาญหรือร้านซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ผลิต
- ★ ก่อนทิ้งตู้เย็นเครื่องเก่าของท่าน ให้ถอดประตูตู้เย็น ปลดสายของทิ้งไว้ให้อยู่ในตำแหน่งเดิมเพื่อไม่ให้เด็กเล็กปีนเข้าไปภายในตู้เย็นได้ง่าย
- ★ อย่าปล่อยให้เด็กเล็กใช้งาน เล่นพลัดกันทำเป็นของเล่น หรือเข้าไปภายในตู้เครื่อง

การเปลี่ยนด้านเปิดประตูตู้เย็น


ท่านสามารถเปิดประตูตู้เย็นได้จากด้านซ้ายหรือด้านขวา ทั้งนี้ เมื่อจัดส่งมาจากโรงงานประตูตู้เย็นจะเปิดจากด้านซ้าย หากท่านต้องการเปลี่ยนด้านเปิดของประตูตู้เย็น โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ:

เก็บชิ้นส่วนทั้งหมดที่ถอดเพื่อนำมาใช้ประกอบประตูตู้เย็นกลับเข้าที่

► ประตูตู้เย็นที่เปลี่ยนด้านเปิด

- เปิดประตูตู้เย็นแล้วถอดอุปกรณ์ยึดทั้งหมดภายในตู้เย็นออกให้หมด
 - ถอดฟาดบานพับตัวบน ①
 - ถอดสกรูสองตัว ② ที่ยึดบานพับตัวบน ③ กับบริเวณด้านขวาบนของตู้เย็นออก
 - ค่อยๆยกประตูตู้เย็นออกแล้ววางบนวัสดุนุ่มๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน
 - ถอดฟาดประตูสกรู ⑦ แล้วย้ายไปติดตั้งกับรูเปิดทางด้านขวาของตู้เย็น ต้องกดปลั๊กลงในรูให้แน่น
 - ถอดสกรูสองตัว ⑤ ที่ยึดบานพับตัวล่าง ④ กับบริเวณด้านขวาของตู้เย็นออก
 - ถอดขาตั้งด้านล่าง ⑥ แล้วย้ายไปติดตั้งที่ด้านขวาของตู้เย็น
 - ย้ายบานประตูไปยังตำแหน่งใหม่โดยตรวจสอบว่าสกรูสวมเข้ากับรูยึดที่ส่วนโครงด้านล่าง (รู) แล้ว
 - ใส่บานพับตัวบน ③ ที่ถอดออกในขั้นตอนที่ 4 ไปทางด้านซ้ายของตู้เย็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูสวมเข้ากับรูยึดที่ส่วนโครงด้านบน (รู) แล้ว
 - คลายบานพับตัวล่าง ⑤ ออกหลวมๆ
- โดยยังไม่ต้องขันแน่นสกรูยึดจนกว่าประตูจะอยู่ในตำแหน่งปิดและได้ระดับแล้ว
- สวมฟาดบานพับตัวบน ①
 - ยกประตูตู้เย็นขึ้นตั้งอีกครั้ง
 - เปิดประตูตู้เย็นแล้วติดตั้งอุปกรณ์ยึดทั้งหมด



- ① ฟาดบานพับตัวบน
- ② สกรูเกลียวปล่อยหัวสกรูแบบพิเศษ
- ③ บานพับตัวบน
- ④ บานพับตัวล่าง
- ⑤ สกรูเกลียวปล่อยหัวสกรูแบบพิเศษ
- ⑥ ขาตั้งด้านล่าง
- ⑦ ฟาดประตูสกรู

การบำรุงรักษา

- ★ ควรทำความสะอาดและดูแลรักษาตู้เย็นเดือนละครั้ง
- ★ เมื่อบำรุงรักษาตู้เย็น ชั้นแรกต้องให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากเต้ารับ
- ★ ใช้ฟ้าย่อยกใช้ทำความสะอาดพื้นผิวด้านในและด้านนอกของตู้เย็นรวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากตู้เย็นสกปรกมาก ให้ขัดด้วยสารซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็นกลาง จากนั้นล้างด้วยน้ำและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด หลังจากนั้น ขอแนะนำให้ทาน้ำยาเคลือบแก้วเล็กน้อยลงบนพื้นผิวตู้เย็นแล้วขัดด้วยผ้าสักหลาด
- ★ สำหรับขั้นตอนการทำความสะอาด ห้ามใช้น้ำร้อน สารละลาย น้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ น้ำมันก๊าด พงชั๊กฟอก น้ำยาทำความสะอาด สารทำความสะอาดประเภทต่าง กรด ฟอสเฟต ฯลฯ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและพลาสติกเสียหายได้ ห้ามฉีดน้ำลงบนตู้เย็นโดยตรง มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดสนิมหรือฉนวนไฟฟ้าเสื่อมสภาพได้
- ★ ดูแลรักษาภายนอกประตูตู้เย็น โดยหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอ
- ★ หากปล่อยให้คราบน้ำมัน (จากสัตว์หรือพืช) ตกค้างอยู่บนชิ้นส่วนของตู้เย็นที่ทำจากพลาสติกเป็นเวลานาน จะทำให้ชิ้นส่วนดังกล่าวเสื่อมสภาพและแตกหักได้ง่าย การรองน้ำทิ้งเป็นชิ้นส่วนที่สกปรกง่ายและอาจเกิดกลิ่นเหม็น หากไม่ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพราะฉะนั้นโปรดทำความสะอาดการรองน้ำทิ้งเป็นประจำ

การแก้ไขปัญหา

1. หากตู้เย็นไม่ทำงาน
 - ตรวจสอบว่าไฟฟ้าดับหรือไม่
 - ตรวจสอบว่าสวิตช์ไฟตู้เย็นเข้ากับเต้ารับหรือไม่
 - ตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่
2. ตู้เย็นมีอุณหภูมิเย็นจัด
 - ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ระดับสูงเกิน
 - หากวางอาหารที่มีความเย็นสูงไว้ใต้ช่องกระจายลมเย็น อาหารดังกล่าวจะกลายเป็นน้ำแข็งได้ง่าย ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด
3. ตู้เย็นไม่ค่อยเย็น
 - เมื่ออาหารในตู้เย็นแน่นจนเกินไปทำให้ลมเย็นถูกปิดกั้น
 - ถ่านอากาศของบางอย่างก็ร้อนไว้ในตู้เย็นหรือเมื่ออาหารแน่นจนเกินไป
 - ประตูปิดไม่สนิท
 - บ่งชี้ประตู้เย็นเสื่อมสภาพ
 - ตู้เย็นมีการถ่ายเทอากาศไม่ดี
 - มีช่องว่างระหว่างตู้เย็นกับผนังด้านซ้ายขวา รวมถึงช่องว่างเหนือตู้เย็นไม่เพียงพอ
 - ปรับตั้งอุณหภูมิตู้เย็นไม่เหมาะสม
4. มีน้ำที่เกิดจากน้ำแข็งละลายอยู่ภายในตู้เย็นและหยดลงบนพื้น
 - ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่
 - ตรวจสอบว่าถาดรองน้ำทิ้งประกอบเข้าที่หรือไม่
5. ตัวเครื่องด้านหน้าร้อน
 - เพื่อป้องกันการควบแน่นตู้เย็นนี้จึงมีท่อป้องกันการเกิดการควบแน่น ซึ่งจะให้ความร้อนแก่ตัวเครื่องด้านหน้าระหว่างการดำเนินงาน ตัวเครื่องด้านหน้าร้อนจึงไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด
6. เกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำที่พื้นผิวด้านนอกตู้เย็น
 - เมื่อความชื้นในอากาศสูง ยกตัวอย่างเช่น ในฤดูฝน อาจเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำที่พื้นผิวด้านนอกตู้เย็นได้
 - โดยมีหลักการเช่นเดียวกับการควบแน่นเมื่อไอน้ำเย็นลงในแก้ว อาการนี้ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้ง
7. ได้ยินเสียงคล้ายน้ำไหล
 - เสียงดังกล่าวดังกล่าวเกิดจากการไหลของสารทำความเย็นภายในตู้เย็น ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด
8. แผงด้านข้างตัวเครื่องร้อน
 - แผงด้านข้างตัวเครื่องจะร้อนขึ้นเมื่อมีการเปิดหรือปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆ เมื่อเครื่องเริ่มทำงานและหากเครื่องทำงานในฤดูร้อนซึ่งมีอุณหภูมิภายนอกสูง ในกรณีนี้ ห้ามเตะแผงตัวเครื่องในตำแหน่งดังกล่าวดังกล่าว อาการดังกล่าวดังกล่าวเกิดจากการกระจายทางความร้อนจากด้านในตู้เครื่อง ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด

**Electrolux****Refrigerator
MODEL EUM0500AD-TH****ตู้เย็น รุ่น EUM0500AD-TH**

ระบบจัดผ้าน้ำแข็ง

ปริมาตรความจุสุทธิ

ประเภทดาวช่องแช่

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด

กำลังไฟฟ้าที่กำหนด

กระแสไฟฟ้าที่กำหนด

ความถี่ที่กำหนด/จำนวนเฟส

ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อปี

สารทำความเย็นไอโฟ

ก๊าซเป่าฉนวนทำความเย็นไอโฟ

ชั้นภูมิอากาศ

ประเภท

ผลิตในประเทศจีนภายใต้การควบคุมของฮิเลคโทรลักซ์

นำเข้าโดย บริษัทฮิเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด

อาคาร ฮิเลคโทรลักซ์ 1910 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บางกะปิ หัวขวาง กรุงเทพฯ 10310

Manufacturer: Hisense Ronshen (Yangzhou) Refrigerator Co., Ltd.**Refrigerator**

ด้วยมือ

45.0 ลิตร / 1.59 คิวบิกฟุต

-

220-240 โวลต์

60 วัตต์

0.6 แอมแปร์

50 เฮิร์ตซ์ / 1 เฟส


184.50 กิโลวัตต์ ชม. / ปี

R600a 20 กรัม

ไฮโดรเฟนเทน

T

I

**คำเตือน**

- โปรดศึกษาคู่มือก่อนใช้งาน
- ห้ามดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องด้วยตัวเอง
- กรุณาติดต่อศูนย์บริการตามที่อยู่ด้านล่างเมื่อเกิดปัญหา

วัน เดือน ปีที่ผลิต โปรดดูที่ข้างกล่อง

ราคาขายปลีกแสดงไว้ ณ จุดขาย





