

ECC9945KB
ECL9745KB
ECS9745KB

Electrolux Range Hood
เครื่องดูดควันอีเลกโทรลักซ์
Electrolux 抽油煙機
Tudung Asap Electrolux


User Manual
คู่มือการใช้งาน
使用手冊
Petunjuk Pemakaian

**Enjoy peace of mind.
Register your appliance today.**

Stay updated on better living services,
safety notices and shop for accessories.

- 1. Open the camera app on your smartphone and point at the QR code to scan.**

Product Registration QR code is located on the front or underside of your appliance.



- 2. Tap the notification or link to open the registration form.**

- 3. Complete your details and enjoy peace of mind.**



Contents

1. Product Description	3	7. Instructions for Use	11
2. Precautions	3	8. Maintenance	15
3. Packing List	4	9. Troubleshooting	18
4. Technical Specifications	4	10. Part Names	19
5. Schematic Circuit Diagram	5	11. Customer care center	22
6. Installation Instructions	5		

Customer Care and Service

The following symbols will be used in this manual, with their explanations as follows:



Warning! Important information relating to protection of personal safety and avoidance of electrical damage.



General information and advice



Environmental protection information

1. Product Description

The range hood has the following five advantages:

1. Futuristic design, up-to-date styling
Streamlined design, elegant and stylish appearance, and touch control, fully showing the cooking experience of blues style.
2. Large suction and complete removal of fume
The integral stretched hood is more suitable for the fume collection area of kitchens, and the fan with a large exhaust rate is used to exhaust fume more thoroughly.
3. Low noise
According to the principle of aerodynamics, the well-designed exhaust system guarantees smooth and quiet operation.
4. Easy maintenance
Large conical strainers for air intake are designed on four sides to ensure thorough fume suction, avoid spillage of residual oil, and smoothly converge residual oil into the oil cup, while avoiding the weakness in the maintenance of traditional European range hoods.
5. Circuit characteristics
A unique multi-circuit design is used to ensure no accumulation, no dripping, or seepage.

2. Precautions

(1) Child Safety



1. Do not allow children to extend their fingers or other parts of the body into the range hood.
Warning: Destroy or recycle the appliance's carton, plastic bags, and any other exterior wrapping material immediately after the product is unpacked. Children should never play with these items. Danger of suffocation!

(2) Precautions for Use



1. Always use a power supply compliant with the requirements of the appliance. A three-pin power socket must be reliably grounded.



2. The wall on which the range hood will be installed should be strong enough to bear the dead weight of the range hood itself. The wall must be non-combustible.



3. Do not expose the range hood to fire directly.



4. Protect the motor, switches and other electrical parts against water.



5. Do not change the specifications of electrical parts, change the internal circuit, or connect other lines.



6. Do not scratch, knot, or squeeze the power cable.



7. If any abnormal conditions occur during use, refer to the troubleshooting section for solutions before contacting the customer service centre. If the fault persists, unplug the power plug of the range hood and contact our customer service centre.



8. If the light is damaged, replace it with a new one with the same specifications.



9. This appliance is for household use only instead of unintended purposes.



10. When oil residue stored in the oil cup reaches two thirds of its capacity, clean immediately to prevent spillage.



11. Do not dismantle and repair the appliance without authorization. Otherwise, serious consequences may be followed.



12. If users do not clean the range hood according to the instructions, there is a risk of fire.

i 13. The room must be well-ventilated when the range hood is used in a place where gas or other fuel is combusted (but the range hood should not be installed in a place with large convection. Otherwise, the suction performance will be degraded).

i 14. The gas discharged from the range hood cannot be discharged into the waste smoke tube of burning gas or other fuels.

(3) Environmental Protection

"Environmental protection, benefit of mankind, pollution prevention, and continuous improvement" are the philosophy our company's environmental management. The environmental impact caused by our products in use and after service life is hereby warned to you as follows:



Waste cartons and plastic bags are recyclable while waste foam is not. Properly classify these wastes after unpacking.

3. Packing List


Please check the items in the package against the packing list. If there is any missing or lost item:

1. Please ask the vendor to handle this if it is the responsibility of the company or vendor.
2. Please contact the vendor or the company if it is your responsibility.


S/N	Name	Qty	S/N	Name	Qty
1	Appliance	1 set	8	Smoke tube adapter	1 pcs
2	User manual	1 pcs	9	Decorative cover mounting plate	1 pcs
3	Warranty card	1 pcs	10	Special screws for decorative cover, safety block, ST5X19 screws, expansion tube, and wood screws	1 bag
4	Oil cup	1 pcs			
5	Appliance mounting plate	1 pcs			
6	Air outlet	1 pcs	11	T kits Only for ECC9945KB	1 pcs
7	Aluminium foil tube	1 pcs	12	Carbon fiber Only for ECC9945KB	1 pcs

4. Technical Specifications

Model	ECC9945KB	ECL9745KB	ECS9745KB
Outline dimension (mm)	Length 895 × width 355 × height (Min. 811 mm/Max 1069 mm)	Length 895 × width 325 × height (Min. 1088mm/Max 1315 mm)	Length 895 × width 355 × height (Min. 1021mm/Max 1197 mm)
Net weight (kg)	33	38.5	35.5
Power supply (W)	220 V-240 V~ 50 Hz	220 V-240 V~ 50 Hz	220 V-240 V~ 50 Hz
Rated booster speed input power	365	420	380
Rated motor input power	268	268	268
Total rated input power	271	271	271
Lighting power (W)	1.5W × 2	1.5W × 2	1.5W × 2



Installation diagram of ECL9745KB



Installation diagram of ECS9745KB

1. The distance from the bottom of the range hood to the cookware supporting surface on the stove should be at least 650mm. If the installation instructions of gas stove specify a greater distance, it should be considered.
Please select an appropriate height according to the condition and the suggestions of the installer.
2. Identify the hole location, drill 4 holes in the wall with an impact drill, and their sizes are displayed in the installation diagram. Then bury 4 plastic expansion pipes with a diameter of 10 mm, and fix the mounting plate in the position with the size shown in the diagram. (Note: Avoid electric wires inside the wall while drilling. Otherwise, there is a risk of electric shock.)
3. To install a decorative cover, determine the position of the mounting hole of the decorative cover mounting plate according to the installation diagram.
Drill two holes with a diameter of 10 mm and a depth of 50 mm with an electric impact drill at the corresponding positions, bury plastic expansion pipes, and fix the upper decorative cover bracket on the wall with two screws ($\varnothing 5 \times 53$). (Note: Avoid electric wires inside the wall while drilling. Otherwise, there is a risk of electric shock.)
4. Hang the main body on the appliance mounting plate, and check that the main body is firmly hung and level. No skew is allowed.
5. After the main body is well installed, determine the drilling position of the impact drill as shown in the installation diagram, firmly bury the expansion pipes and fix the safety block. Screw in ST5X19 screws (to prevent accidental decoupling of the machine body due to external force).
6. First, remove the eight ST4X16 screws at the air outlet, put the rubber gaskets in order, and align all the holes with the mounting holes on the top plate of the case.
7. Align the eight holes of the air outlet holder with the mounting holes on the rubber sealing ring. Please note that the direction of the air outlet, should be tilted towards the electric box. Drive eight ST4X16 self-tapping screws to fix the air outlet.
8. Then wrap the air duct with the rotating clamp of the air outlet, and pay attention to the direction in which you wrap the duct. Then insert the air outlet pipe into the bottom of the circular groove of the air outlet holder (pay attention to the direction). Finally insert the four clamping feet of the clamp into the four clamping grooves of the air outlet, and press the clamp down with strength to ensure that the clamping feet of the clamp are well inserted.
9. Pull out the upper decorative cover, adjust the height of the upper decorative cover and hook it to the mounting hole. Align the holes on both sides of the upper decorative cover with the anchor holes of the bracket, and secure them with two stainless steel screws ($M4 \times 12$) with gaskets. (Note: Be careful while pulling out the upper cover and pay attention to sharp edges around the product to avoid cuts.)
“Upper decorative cover is optional part, can purchase it separately.”
10. Take the other end of the air outlet pipe out of the room, and check that the pipe wall is not bulging or flat and can bend freely. Connect the power supply, start the motor, and check whether the two metal pieces turn up. The two metal pieces should fall back naturally when the appliance is turned off.
11. Direct connection is possible when the aperture of the smoke outlet on the kitchen wall is larger than the outer diameter of the exhaust pipe. Otherwise, cut off the excess part of the exhaust pipe connector smaller than the smoke outlet as required, connect the exhaust pipe and exhaust pipe connector with adhesive tape, and install it into the smoke outlet. Seal the connector with sealant.
12. If you connect the exhaust pipe directly to the outside, extend the exhaust pipe at least 30 mm out of the wall, with the air outlet slightly tilting down to avoid backflow of rainwater.
13. Align the hanging lugs at both ends of the oil cup with the slots on the two oil cup brackets at the lower end of the rear of the range hood, push the oil cup horizontally inward, and check that the oil cup is securely installed.
14. Insert the power plug of the appliance into a power socket that is reliably grounded, and try to run the appliance to confirm whether the functions are normal.


Note: The diameter of the exhaust wall hole should be similar to that of the air outlet pipe, and should not be too small. Otherwise, it will lead to poor smoke exhaust, increased noise, reduced air volume, etc.

III. Installation Checks


The user should first check whether the range hood is well installed.

IV. Power Settings


After checking that the appliance is properly installed, plug the power plug of the appliance into a power socket that is reliably grounded.




Installation range of smoke pipe: Inner diameter greater than $\Phi 185$;
Outer diameter smaller than $\Phi 198$



ECC9945KB



ECL9745KB



ECS9745KB




Figure 1




Figure 2




Figure 3

Recirculating mode

According to the flue cover dimension, Fix the T-piece by 2 screws of top flue cover. Adhesive two sponges to the outlet of T-. Piece as shown (Fig.1). Using the center line, secure the recirculating T-piece and top flue cover bracket to the wall (Fig.2). Install flexible pipe between T-piece and flue transition duct. Use aluminum tape to secure flexible pipe to T-Piece and transition duct (Fig.3).

NOTE: When installed in recirculating mode, it is recommended to use a carbon filter to prevent odors being emitted back into the room. And also to recommend using a fan speed lower than duct out model.

7. Instructions for Use

1. The instructions for use of the Power button of ECC9945KB



Power (on/off)

Touch the "Power" key or swipe your hand to the right. Accompanied by a buzz sound, all white key backlights will illuminate, and the icon's red LED will light up sequentially from left to right. If there is a memory of speed operation during the last 0.6 seconds, the fan will be activated using the memory speed; if there is no memory, the fan will be activated in speed 2, with the bright red power light for the corresponding fan speed position illuminated. The unit enters the powered-on state. When powered on, touch the "Power" key, accompanied by a buzz sound, all the buttons are turned off., and the range hood will turn off (this does not affect the status of lighting).

With power on, when you tap the "Power" button, the buzzer sounds, all the buttons are turned off, and the appliance is turned off (The light is not affected). The air inlet flap is closed (the flap will not be closed when the light is on; otherwise, it will be closed).

Fan speeds

When the power is on, touch the "speed 1" "speed 2" "speed 3" "speed 4" "speed 5" keys, or swipe your hand left/right. Accompanied by a buzz sound, the red light illuminates when the corresponding key is pressed, the selected fan speed mode can be manually adjusted. The fan speed mode can be switched between different levels by touching the fan speed mode keys "speed 1" "speed 2" "speed 3" "speed 4" "speed 5" keys.

Power Boost

When powered on, touch the "boost" key. The key shows a red background light. After the fan operates in the "boost" mode for 1 minute, it returns to the original speed setting. If you touch the "boost" button again within 1 minute, the fan will return to the original speed setting. Touching other speed buttons will make it run in the corresponding speed setting. There is no effect if you swipe your hand to the right within 1 minute; swiping your hand to the left will make it enter the 5th speed setting.

Auto heating clean

After the fan has been running for 25 hours, the clean reminder indicator light flashes in white to give a prompt.

Click the "Auto Clean" button, the fan stops working and starts the self-cleaning process. Once the cleaning is complete, the cleaning function indicator light goes off, and the fan is also turned off.

And after the fan has been running for 50 hours, the clean reminder indicator light flashes in red to give a prompt, it reminds you to clean your filter.

Press the clean reminder button for 3 seconds, and the clean prompt indicator light goes out. The timer starts a new.

Lighting

When the range hood is powered on/powerd off, touch the "Lighting" key to turn the light on or off, or to select different lightness, long press to turn the light off.

Gesture Function

When the fan is in the off state: Wave your hand to the left to maintain the off state without any other response. Wave your hand to the right to start the fan. When starting the fan for the first time, the working gear is set to fan speed 2. When using it again, return to the last used fan speed (except for

Power Boost speed).


When the fan is in operation: Wave your hand to the left to downshift, from the boost gear, 5,4,3,2,1,delay off , and finally to the off state. Wave your hand to the right to upshift, from 1,2,3,4,5, and then remain in boost gear without any other response.

When the "Delayed Off" function is activated: Wave your hand to the left to turn off the fan, and wave your hand to the right to start the fan in speed 2.

Gesture settings

When the fan is in the off state: Press the "power" button for 3 seconds to enter the gesture setting mode. The "speed 1" and "speed 2" keys are illuminated. The fan comes with gesture function by default in the factory state. Touching the "speed 1" key lights up the red indicator light, enabling the gesture function. Touching the "speed 2" key lights up the red indicator light, and the "speed 1" key's red indicator light is turned off. At this point, the gesture function is turned off. When entering the gesture setting mode, touching the "power" button, the "light" button, or no operation for 3 seconds will return to the off state of the fan.

Hob2Hood



This is an advanced technology for interconnection between the hob and range hood. Both the range hood and hob are equipped with infrared signal transmitters. The range hood's settings will automatically adjust based on the hob's usage information. You can also manually control the range hood's operation from the hob.

Tips and tricks for using the Hob2Hood function:



When using appliances equipped with the "Hob2Hood" function:

Protect the hob's panel from direct sunlight.

Do not spot halogen light on the hob's panel.

Do not cover the hob's panel.



Do not interrupt the signal between the range hood and the hob. (e.g., such as with a hand or a cookware handle)

When Hob2Hood is triggered by hob, the "  " and "  " indicators will be on. This indicates that the Hob2Hood function is active.

Note

It may happen that other remote controlled appliances may block the signal. To avoid it do not operate the remote of the appliance and the hob at the same time.

Range hoods with the Hob2Hood function.

To find the whole range of range hoods which work with this function refer to our consumer website. The Range hoods that work with this function must have the symbol "  " or "  ".


Flap

When there is lighting or the fan is on, turn on the hood to open the air inlet flap, otherwise close the Air inlet flap.

Auto sense

When you tap the " auto" button, fan speed of range hood will adjust according to the concentration of cooking. Under this station ,you only can turn on /off by H2H function. Or Directly press other speed setting buttons to enter the corresponding speed setting.

2.The instructions for use of the Power button of ECL9745KB/ECS9745KB



Power (on/off)

Touch the "Power" key or swipe your hand to the right. Accompanied by a buzz sound, all white key backlights will illuminate, and the icon's red LED will light up sequentially from left to right. If there is a memory of speed operation during the last 0.6 seconds, the fan will be activated using the memory speed; if there is no memory, the fan will be activated in speed 2, with the bright red power light for the corresponding fan speed position illuminated. The unit enters the powered-on state. When powered on, touch the "Power" key, accompanied by a buzz sound, all the buttons are turned off, and the range hood will turn off (this does not affect the status of lighting).

Delay Off

While the fan is running, touch the "Delay" key or use gesture control (swipe your hand to the left when fan speed 1). Accompanied by a buzz sound, the delay button indicator will flash, and the system will begin executing the "Delay Off" function. The fan will continue running for 5 minutes and then automatically turn off, and the lighting will also turn off simultaneously.

During the delay state, touch the "Delay" key or any speed keys to exit the delayed off state, and the unit will resume operation speed 2.

During the delay state, swiping your hand to the left will turn off the range hood. Swiping your hand to the right will exit the delayed off state, and the unit will resume operation speed 2.

Fan speeds

When the power is on, touch the "speed 1" "speed 2" "speed 3" "speed 4" "speed 5" keys, or swipe your hand left/right. Accompanied by a buzz sound, the red light illuminates when the corresponding key is pressed, the selected fan speed mode can be manually adjusted. The fan speed mode can be switched between different levels by touching the fan speed mode keys "speed 1" "speed 2" "speed 3" "speed 4" "speed 5" keys.

Power Boost

When powered on, touch the "boost" key. The key shows a red background light. After the fan operates in the "boost" mode for 1 minute, it returns to the original speed setting. If you touch the "boost" button again within 1 minute, the fan will return to the original speed setting. Touching other speed buttons will make it run in the corresponding speed setting. There is no effect if you swipe your hand to the right within 1 minute; swiping your hand to the left will make it enter the 5th speed setting.

Auto heating clean

After the fan has been running for 25 hours, the clean reminder indicator light flashes in white to give a prompt.

Click the "Auto Clean" button, the fan stops working and starts the self-cleaning process. Once the cleaning is complete, the cleaning function indicator light goes off, and the fan is also turned off.

And after the fan has been running for 50 hours, the clean reminder indicator light flashes in red to give a prompt, it reminds you to clean your filter.

Press the clean reminder button for 3 seconds, and the clean prompt indicator light goes out. The timer starts a new.

☞ Lighting

When the range hood is powered on/powerd off, touch the "Lighting" key to turn the light on or off, or to select different lightness, long press to turn the light off.

Gesture Function

When the fan is in the off state: Wave your hand to the left to maintain the off state without any other response. Wave your hand to the right to start the fan. When starting the fan for the first time, the working gear is set to fan speed 2. When using it again, return to the last used fan speed (except for Power Boost speed).

When the fan is in operation: Wave your hand to the left to downshift, from the boost gear, 5,4,3,2,1,delay off , and finally to the off state. Wave your hand to the right to upshift, from 1,2,3,4,5, and then remain in boost gear without any other response.

When the "Delayed Off" function is activated: Wave your hand to the left to turn off the fan, and wave your hand to the right to start the fan in speed 2.


Gesture settings

When the fan is in the off state: Press the "power" button for 3 seconds to enter the gesture setting mode. The "speed 1" and "speed 2" keys are illuminated. The fan comes with gesture function by default in the factory state. Touching the "speed 1" key lights up the red indicator light, enabling the gesture function. Touching the "speed 2" key lights up the red indicator light, and the "speed 1" key's red indicator light is turned off. At this point, the gesture function is turned off. When entering the gesture setting mode, touching the "power" button, the "light" button, or no operation for 3 seconds will return to the off state of the fan.

Flap

When there is lighting or the fan is on, turn on the hood to open the air inlet flap, otherwise close the Air inlet flap.

☞ Hob2Hood



This is an advanced technology for interconnection between the hob and range hood. Both the range hood and hob are equipped with infrared signal transmitters. The range hood's settings will automatically adjust based on the hob's usage information. You can also manually control the range hood's operation from the hob.

Tips and tricks for using the Hob2Hood function:

When using appliances equipped with the "Hob2Hood" function:

Protect the hob's panel from direct sunlight.

Do not spot halogen light on the hob's panel.

Do not cover the hob's panel.

Do not interrupt the signal between the range hood and the hob. (e.g., such as with a hand or a cookware handle)

When Hob2Hood is triggered by hob, the "☞" and "☞" indicators will be on. This indicates that the Hob2Hood function is active.

Note

It may happen that other remote controlled appliances may block the signal. To avoid it do not operate the remote of the appliance and the hob at the same time.

Range hoods with the Hob2Hood function.

To find the whole range of range hoods which work with this function refer to our consumer website.


The Range hoods that work with this function must have the symbol "☞" or "☞
Auto".

8. Maintenance


Maintenance guarantees good performance. Please take good care of your appliance.

Be sure to cut off the power supply before any maintenance operations (hold the plug and remove it). Perform maintenance operations with gloves to prevent cuts by sharp edges of the appliance. Remove oil stains on the surface of the strainer and mainframe regularly, and keep the appliance clean. Clean the strainer every month to ensure good suction and exhaust performance. Perform total preventive maintenance every year to clean oil stains and guarantee good performance. Do not clean the appliance with water or flammable cleaning agent.


- The carbon cotton should only be used if you want to use the cooker hood in the recirculating mode.
- This filter cannot be cleaned or re-used and as a general rule, Depending on the frequency of use and type of cooling, the expected life of carbon cotton is 3 months, Using carbon cotton will reduce the airflow of the rangehood.
- Always specify the cooker hood model code number and serial number when ordering replacement filters. This information is shown on the registration plate located on the inside of this unit.
- Replacement charcoal filters can be ordered from your local Spare Parts centre, contact details are shown on page 22.



1. Remove the two screws on the filter and take off the filter;





2. Pull down the carbon cotton from the right side of filter;



3. Remove the carbon cotton and replace it with a new one.


Removal of the light:



1. Extend a small slotted screwdriver or similar objects into the gap between the light cover and the hood.
2. Pry up the light from the hood and disconnect the connector. The light can be replaced.


Removal of the switch:

- (1) Removal of ECS9745KB switch:




First, use a screwdriver to unscrew the two fixing screws on the top of the switch panel. Then, open the cover of the switch box, unscrew the screws at both ends of the switch, and you can remove the switch. When installing, simply reverse the above steps.

- (2) Removal of ECL9745KB switch:



Loosen the 7 screws at the back of the flap, and then it can be removed. When installing, simply reverse the above steps.

(3) Removal of ECC9945KB switch:



Loosen the two M4X20 screws on the top surface. Then, to pull the conral panel glass outward to remove it from the range hood. This way, it can be disassembled. When installing, simply reverse the above steps.




Removal of Parts

Handle with care while disassembling parts to avoid distortion or damage.

Removal of Parts

Handle with care while disassembling parts to avoid distortion or damage.

- (1) Press the lighting button to fully open the flap glass, and then unplug the power plug.
- (2) Unscrew the 5 screws under the glass with a screwdriver and remove the lower glass to clean the inside.
- (3) Remove the screws securing the strainer and remove the inner strainer.
- (4) Remove the screws securing the case cover and remove the case cover.
- (5) Remove the screws securing the guide ring and remove the guide ring.
- (6) Remove the wind wheel cap in the direction as indicated by the arrow and remove the wind wheel.
- (7) After maintenance operations, reinstall parts in the reverse order of removal.



Note: The range hood should be maintained by skilled personnel.

Cleaning of Parts

- (1) Please use neutral detergent, soft cloth and soft brush for cleaning parts. Do not use organic solvents.
- (2) Please soak parts for 30 minutes before cleaning. Avoid deformation or damage during cleaning.
- (3) Upon completion of part cleaning, rinse parts with fresh water and wipe dry with a soft cloth.
- (4) Use a soft dry cloth or soft brush to clean the electrical parts, instead of water or detergent.
- (5) If users do not clean the appliance according to the instructions, there may be a risk of fire.

9. Troubleshooting


Always remove the power plug before troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Both the light and motor do not work	The power plug is not properly connected	Connect the power plug properly
	No power output	Ask an electrician for help
The motor works but the light is not lit up	The light is damaged	Replace with a new light (Please contact our customer service centre for door-to-door service)
	The PC board is damaged	Replace with a new PC board (Please contact our customer service centre for door-to-door service)
The light works but the motor does not work	The motor is damaged or the power board is damaged	Please contact our customer service centre for door-to-door service
The running wind wheel is noisy	The wind wheel is loose and the cap is not tightened	Tighten the cap
Speed setting 1 is unavailable Other speed settings are available	The control switch is faulty	Replace with a new switch (Please contact our customer service centre for door-to-door service)
Poor suction performance	Too high installation height	Reduce the installation height
	Two wind screens are not completely opened	Check that wind screens should be flexibly rotated
	Too large convection around the appliance	Close doors and windows if applicable
	Too much oil stain	Clean oil stain
	Maximum speed is not set	Set to the maximum speed
The DC motor does not work	The main power board does not communicate information to the motor	Replace with a new PC board (Please contact our customer service centre for door-to-door service)

Warning:


1. Please cut off the power supply before connecting or replacing plug-ins.
2. A damaged power cable must be replaced by a skilled person from the manufacturer, its repair department or other similar departments.
3. Do not suck flame into the appliance. Otherwise, there may be a risk of fire.

10. Part Names




ECS9745KB

10. Part Names



ECL9745KB

10. Part Names



ECC9945KB

CONSUMER CARE CENTER

<p>Thailand Consumer Care Tel : (+66 2) 725 9000 Electrolux Thailand Co., Ltd. Electrolux Building 14th Floor 1910 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 Office Tel : (+66 2) 7259100 Office Fax : (+66 2) 7259299 Email : customer-care-thai@electrolux.com</p>	<p>Singapore Consumer Care Center Tel: (+65) 6727 3699 Electrolux S.E.A. Pte Ltd. 351 Braddell Road #01-04, 351 On Braddell Singapore 579713 Email : customer-care.sin@electrolux.com</p>
<p>Indonesia Hotline Service : 08041119999 PT Electrolux Indonesia Jl. Tanah Abang II No.42, Petojo Selatan Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160, Indonesia Email : Customercare@electrolux.co.id Website:www.electrolux.co.id SMS : 081280888863 WA: 0811 8339 777</p>	<p>Philippines Consumer Care Hotline: (+63) 28672-7805 Electrolux Philippines, Inc. Unit 707, Avida One Park Drive, 11th Drive Corner 9th Avenue, Bonifacio Global City, Fort Bonifacio, City of Taguig, Philippines 1634 Website : www.electrolux.com.ph Email : electroluxwecare@grip-group.com</p>
<p>Vietnam Customer Care Center: 1800 588 899 (Toll Free) Electrolux Vietnam Co., Ltd Address: Unit 1,2, Floor 10, Sofic Tower, 10 Mai Chi Tho, An Khanh Ward, HCM city, Vietnam Phone: (+84 28) 3910 5465 Email: vn-care@electrolux.com</p>	<p>Malaysia Consumer Care Center Tel: 1-300-88-1122 Consumer Care Center Address: Lot C6, No. 28, Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam Seksyen 15, 40200 Shah Alam, Selangor, Malaysia Email:malaysia.customer-care@electrolux.com</p>
<p>HONG KONG SERVICE HOTLINE: (+852) 3193 9888 DCH ELECTRICAL APPLIANCES SERVICE CENTRE 4/F, DCH BUILDING, 20 KAI CHEUNG ROAD, KOWLOON BAY, HONG KONG EMAIL: customer-care@dch.com.hk WEBSITE: www.electrolux.com.hk</p>	

www.electrolux.com

The Thoughtful Design Innovator.

Do you remember the last time you opened a gift that made you say, “Oh! How did you know? That’s exactly what I wanted!” That’s the kind of feeling that we at Electrolux seek to evoke in everyone who chooses or uses one of our products. We devote time, knowledge, and a great deal of thought to anticipating and creating the kind of appliances that our customers really need and want.

This kind of thoughtful care means innovating with insight. Not design for design’s sake, but design for the user’s sake. For us, thoughtful design means making appliances easier to use and tasks more enjoyable to perform, freeing our customers to experience the ultimate 21st century luxury: ease of mind. Our aim is to make this ease of mind more available to more people in more parts of their everyday lives, all over the world.

The “Thinking of you” promise from Electrolux goes beyond meeting the needs of today’s consumers. It also means we’re committed to making appliances safe for the environment—now and for future generations.

Electrolux. Thinking of you.


Share more of our thinking at
www.electrolux.com

สารบัญ

1. รายละเอียดผลิตภัณฑ์	25	7. คำแนะนำเมื่อใช้งาน	33
2. ข้อควรระวัง	25	8. การบำรุงรักษา.....	37
3. รายการบรรจุสินค้า.....	26	9. การแก้ไขปัญหา	40
4. ข้อกำหนดทางเทคนิค.....	26	10. ชื่อชิ้นส่วน.....	41
5. แผนผังวงจร	27	11. ศูนย์บริการลูกค้า.....	44
6. คำแนะนำในการติดตั้ง	27		

บริการและการดูแลลูกค้า

สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้จะปรากฏในหัวข้อต่างๆ ของคู่มือฉบับนี้ พร้อมด้วยคำอธิบายดังนี้:

 คำเตือน! ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและการป้องกันความเสียหายจากกระแสไฟฟ้า

 ข้อมูลทั่วไปและคำแนะนำ

 ข้อมูลเกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม


1. รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องดูดควันรุ่นนี้มาพร้อมคุณลักษณะเด่น 5 ประการดังนี้:













1. ดีไซน์แห่งอนาคตและรูปทรงที่ทันสมัย
รูปแบบที่บางเฉียบ สวยงามและมีสไตล์ ระบบแผงควบคุมแบบสัมผัส ปังบอกถึงประสบการณ์การปรุงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์
2. ก่อดูดควันขนาดใหญ่ สามารถดูดควันและกลิ่นได้อย่างหมดจด
เครื่องดูดควันรุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูดควันและกลิ่นในบริเวณห้องครัว มาพร้อมพัดลมดูดควันที่มีอัตราการระบายอากาศที่สูง ช่วยให้คุณสามารถดูดควันและกลิ่นได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
3. เสียงรบกวนน้อย
ด้วยการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่สิ้นไหมและเงียบไร้เสียงของระบบดูดควันและกลิ่น
4. บำรุงรักษาง่าย
ตะแกรงกรองของเครื่องดูดควันถูกออกแบบและติดตั้งมาทั้งสี่ด้านเพื่อให้อุ่นใจถึงประสิทธิภาพการดูดควันและกลิ่นได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังป้องกันการหกและการกระเด็นของน้ำมันที่ตกค้างและควบคุมน้ำมันให้ไหลลงถ้วยรองน้ำมัน
5. คุณลักษณะของวงจรการทำงาน
ด้วยดีไซน์แบบหลายวงจรทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการสะสม การหยุด หรือการรีเซ็ต

2. ข้อควรระวัง

(1) ความปลอดภัยสำหรับเด็ก

-  1. ระมัดระวังอย่าให้เด็กเล็กแหย่นิ้วมือหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเข้าไปในเครื่องดูดควัน
คำเตือน: ทำลายกล่องบรรจุภัณฑ์ ภูเขาพลาสติก และวัสดุห่อหุ้มอื่นๆ หรือนำกลับมารีไซเคิลทันทีหลังจากนำผลิตภัณฑ์ออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์ ไม่เช่นนั้น เด็กเล็กอาจนำวัสดุดังกล่าวมาเล่นเป็นของเล่นได้ อันตรายจากการบาดเจ็บทางอากาศหายใจ

(2) ข้อควรระวังในการใช้งาน

-  1. ไม้แหล่งจ่ายไฟที่คุณสมมติตรงตามข้อกำหนดของเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องใช้เต้ารับไฟฟ้า 3 ขาแบบมีกราวด์
-  2. ผนังที่จะติดตั้งเครื่องดูดควันนี้ต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเครื่องดูดควัน (dead weight) ได้ ผนังที่จะติดตั้งเครื่องดูดควันต้องเป็นผนังที่ไม่ได้ตี
-  3. ระมัดระวังอย่าให้เครื่องดูดควันสัมผัสกับเปลวไฟโดยตรง
-  4. อย่าให้มอเตอร์ สวิตช์ และชิ้นส่วนระบบไฟฟ้าอื่นๆ โดนน้ำ
-  5. ห้ามปรับเปลี่ยนสเปคของชิ้นส่วนระบบไฟฟ้า ดัดแปลงแก้ไขวงจรภายใน หรือ เชื่อมต่อสายไฟอื่นๆ
-  6. ระมัดระวังอย่าทำให้สายไฟเกิดรอยขีดข่วน บิดเป็นปม หรือหนีบสายไฟ
-  7. หากพบความผิดปกติระหว่างการใช้งาน โปรดศึกษาหัวข้อการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะติดต่อศูนย์บริการลูกค้า หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ถอดปลั๊กไฟเครื่องดูดควันออก จากนั้นติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
-  8. หากไฟส่องสว่างชำรุด ให้เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ที่มีสเปคเดียวกัน
-  9. เครื่องใช้นี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนเท่านั้น
-  10. หากมีน้ำมันตกค้างอยู่ในถ้วยรองน้ำมันเกิน 2 ใน 3 ของความจุ ให้ทำความสะอาดถ้วยรองน้ำมันทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหกกระเด็น
-  11. ห้ามทำการถอดแยกหรือซ่อมแซมเครื่องโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่เช่นนั้นอาจเกิดผลกระทบต่อร้ายแรงตามมาได้
-  12. หากผู้ใช้งานไม่ทำความสะอาดเครื่องดูดควันตามคำแนะนำที่กำหนด อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

- i** 13. ต้องจัดสถานที่ให้มีการระบายอากาศที่ดีเมื่อใช้งานเครื่องดูดควันในบริเวณที่มีการเผาไหม้ของแก๊สหรือเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ (ทั้งนี้ ไม่ควรติดตั้งเครื่องดูดควันในบริเวณที่มีการพาคความร้อนมาก เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องดูดควันลดลงได้)
- i** 14. ไม่ควรปล่อยแก๊สที่มาจากเครื่องดูดควันเข้าไปยังท่อควันของแก๊สเผาไหม้หรือเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ
 - (3) การปกป้องสิ่งแวดล้อม

“การปกป้องสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ การป้องกันมลพิษ และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” เป็นหลักปรัชญาในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเรา สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ทั้งในระหว่างการใช้งานและหลังจากสิ้นสุดอายุการใช้งาน มีดังนี้:

 - กล่องบรรจุภัณฑ์และถุงพลาสติกเป็นวัสดุที่นำมารีไซเคิลได้ ในขณะที่โฟมนั้นไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้โปรดคัดแยกขยะเหล่านี้หลังจากนำผลิตภัณฑ์ที่ออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์

3. รายการบรรจุสินค้า

โปรดตรวจสอบรายการชิ้นส่วนต่างๆ ในกล่องบรรจุภัณฑ์โดยอ้างอิงตามรายการบรรจุสินค้า หากมีรายการใดรายการหนึ่งสูญหายหรือไม่ครบ:



1. โปรดแจ้งให้ผู้จำหน่ายจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหากอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทหรือผู้จำหน่าย
2. โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือบริษัทหากเป็นความรับผิดชอบของคุณ

หมายเลข	ชื่อ	จำนวน	หมายเลข	ชื่อ	จำนวน
1	ตัวเครื่อง	1 ชุด	8	ตัวแปลงท่อควัน	1 ชิ้น
2	คู่มือการใช้งาน	1 ชิ้น	9	ฐานติดตั้งฝาดรอบสำหรับตกแต่ง	1 ชิ้น
3	บัตรรับประกันสินค้า	1 ชิ้น	10	สกรูพิเศษสำหรับฝาดรอบสำหรับตกแต่ง เซฟต์บล็อก สกรูขนาด ST5X19 ก่อขยาย และสกรูไม้	1 ชุด
4	ถ้วยรองน้ำมัน	1 ชิ้น			
5	ฐานยึดเครื่อง	1 ชิ้น			
6	ช่องลมออก	1 ชิ้น	11	ชุดอุปกรณ์ T Kit เฉพาะใน ECC9945KB	1 ชิ้น
7	ท่อพวยล่ออะลูมิเนียม	1 ชิ้น	12	แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ เฉพาะใน ECC9945KB	1 ชิ้น

4. ข้อกำหนดทางเทคนิค

รุ่น	ECC9945KB	ECL9745KB	ECS9745KB
ขนาด (มม.)	ยาว 895 x กว้าง 355 x สูง (ต่ำสุด 811 มม./ สูงสุด 1069 มม.)	ยาว 895 x กว้าง 325 x สูง (ต่ำสุด 1088 มม./ สูงสุด 1315 มม.)	ยาว 895 x กว้าง 355 x สูง (ต่ำสุด 1021 มม./ สูงสุด 1197 มม.)
น้ำหนักสุทธิ (กก.)	33	38.5	35.5
แหล่งจ่ายไฟ (วัตต์)	220 V-240 V- 50 Hz	220 V-240 V- 50 Hz	220 V-240 V-50 Hz
พิกัดกำลังขาเข้า แรงความเร็ว	365	420	380
พิกัดกำลังมอเตอร์ขาเข้า	268	268	268
พิกัดกำลังขาเข้าทั้งหมด	271	271	271
กำลังไฟฟ้าส่องสว่าง (วัตต์)	1.5W x 2	1.5W x 2	1.5W x 2

5. แผนผังวงจร




6. คำแนะนำในการติดตั้ง


1. ข้อกำหนดในการติดตั้ง

1. ผนังที่จะติดตั้งเครื่องดูดควันนี้ต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเครื่องดูดควัน (dead weight) ได้
2. เครื่องดูดควันต้องไม่สัมผัสกับสายไฟที่อยู่ในและนอกผนัง ไม่เช่นนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้
3. ไม่ควรติดตั้งเครื่องดูดควันในบริเวณที่มีการพาความร้อนมาก เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องดูดควันลดลงได้
4. ควรติดตั้งเครื่องดูดควันเข้ากับผนังให้แน่นหนาในตำแหน่งที่สูงกว่าเตาแก๊ส 650 มม. ระดับความสูงในการติดตั้งเครื่องดูดควันมีผลต่อประสิทธิภาพการดูดกลิ่นและควัน
5. ระยะห่างระหว่างช่องลมออกของเครื่องดูดควันและช่องระบายอากาศด้านบนต้องไม่เกิน 1.5 ม. ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องดูดควันลดลงได้เนื่องจากช่องลมออกยาวเกินไป หรือ มีการม้วนลมมากเกินไป (โดยทั่วไปจะอยู่ที่หนึ่งรอบ)
6. ภาพประกอบด้านล่างนี้แสดงวิธีการติดตั้งช่องลมออกเมื่อติดตั้งเครื่องดูดควันเข้ากับตู้หรือเพดาน


2. วิธีการติดตั้ง



แผนผังการติดตั้ง ECC9945KB



แผนผังการติดตั้ง ECL9745KB



แผนผังการติดตั้ง ECS9745KB

1. ระยะห่างจากด้านล่างสุดของเครื่องดูดควันจนถึงพื้นผิวรองรับภาชนะบรรจุอาหารที่วางอยู่บนเตาแก๊สควรมีค่าอย่างน้อย 650 มม. หากคำแนะนำในการติดตั้งเตาแก๊สระบุค่าระยะห่างที่มากกว่านี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมเมื่อระดับความสูงในการติดตั้งที่เหมาะสมโดยพิจารณาตามเงื่อนไขและคำแนะนำของผู้ติดตั้ง
2. ใช้ส่วนกระแทกเจาะรูจำนวน 4 รูบนผนัง โดยอ้างอิงขนาดจากแผนผังการติดตั้ง จากนั้นเสียบพุกพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ทั้ง 4 ตัวเข้าไปในรูเจาะ แล้วยึดฐานติดตั้งตามตำแหน่งและขนาดที่แสดงในแผนผังการติดตั้ง (หมายเหตุ: ระวังสายไฟที่อยู่ในผนังเมื่อใช้ส่วนเจาะ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้)
3. เมื่อต้องการติดตั้งฝาดครอบสำหรับตกแต่ง ให้กำหนดตำแหน่งรูยึดฐานติดตั้งฝาดครอบสำหรับตกแต่งโดยอ้างอิงแผนผังการติดตั้ง ใช้ส่วนไฟฟ้ากระแทกเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. สลัก 50 มม. จำนวน 2 รูในตำแหน่งที่เหมาะสม เสียบพุกพลาสติก จากนั้นจึงติดตั้งโครงยึดฝาดครอบสำหรับตกแต่งด้านบนเข้ากับผนังโดยใช้สกรู 2 ตัว ($\varnothing 5 \times 53$) (หมายเหตุ: ระวังสายไฟที่อยู่ในผนังเมื่อใช้ส่วนเจาะ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้)
4. แขนงตัวเครื่องหลักเข้ากับฐานติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งตัวเครื่องหลักแน่นหนาและได้ระดับ เครื่องดูดควันต้องไม่เอียง
5. หลังจากติดตั้งตัวเครื่องหลักเรียบร้อยแล้ว ให้กำหนดตำแหน่งที่จะเจาะรูด้วยส่วนกระแทก ดังแสดงในแผนผังการติดตั้ง เสียบพุกเข้าไปในผนัง จากนั้นติดตั้งเซฟตี้ล๊อค ชั้นบนขนาด ST5X19 (เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องดูดควันหล่นลงมาหากได้รับแรงกระทำจากภายนอก)
6. ลำดับแรก ถอดสกรู ST4X16 ทั้ง 8 ตัวบนช่องลมออก ไล่ปะเก็นยาง และจัดวางตำแหน่งรูทุกจุดให้ตรงกับรูยึดบนแผ่นฐานติดตั้งด้านบนของตัวเรือน
7. จัดตำแหน่งรูทั้ง 8 รูบนโครงยึดช่องลมออกให้ตรงกับรูยึดแหวนซิลยาง โปรดจำไว้ว่าทิศทางของช่องลมออกควรเอียงเข้าหากช่องไฟฟ้า ชั้นสกรูเสียบปล่อยขนาด ST4X16 ทั้ง 8 ตัวเพื่อยึดช่องลมออก
8. จากนั้นพื้นที่อลูมิเนียมเข้ากับแคลมป์ยึดช่องลมออกโดยตรวจสอบทิศทางในการพื้นที่อลูมิเนียม จากนั้นสอดท่อช่องลมออกเข้ากับช่องด้านล่างของโครงยึดช่องลมออก (โปรดตรวจสอบทิศทางให้ถูกต้อง) ขึ้นตอนสุดท้าย ให้เสียบขวยึดแคลมป์ทั้ง 4 ตัวเข้ากับช่องลมออก จากนั้นกดแคลมป์ยึดลงจนล๊อคเข้าที่
9. ดึงฝาดครอบสำหรับตกแต่งด้านบนออกมา ปรับระดับความสูงของฝาดครอบสำหรับตกแต่งด้านบน จากนั้นจึงยึดเข้ากับรูยึด จัดตำแหน่งรูทั้งสองด้านของฝาดครอบสำหรับตกแต่งด้านบนให้ตรงกับรูยึดของโครงยึด จากนั้นยึดทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันโดยใช้สกรูสแตนเลส (M4 X 12) จำนวน 2 ตัวพร้อมกับปะเก็น (หมายเหตุ: ใช้ความระมัดระวังเมื่อดึงฝาดครอบด้านบนออกมา รวมทั้งระวังขอบที่แหลมคมบริเวณรอบผลิตภัณฑ์เพราะอาจถูกบาดได้) “ฝาดครอบสำหรับตกแต่งด้านบนเป็นอุปกรณ์เสริม สามารถซื้อแยกต่างหาก”
10. นำปลายอีกด้านหนึ่งของท่อลมออกนอกห้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อสามารถโค้งงอได้อย่างอิสระ ต่อแหล่งจ่ายไฟ สตาร์ทมอเตอร์ จากนั้นตรวจสอบว่าแผ่นโลหะทั้งสองแผ่นเปิดออก แผ่นโลหะทั้งสองแผ่นต้องกลับเข้าที่เมื่อปิดเครื่องดูดควัน
11. คุณสามารถทำการต่อตรงได้หากเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องระบายควันที่อยู่บนผนังมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกของท่อระบายควัน หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ตัดข้อต่อท่อระบายควันส่วนที่เกินออก ให้มีขนาดเล็กกว่าช่องระบายควัน หากจำเป็น เชื่อมต่อท่อระบายควันและข้อต่อท่อระบายควันเข้าด้วยกันโดยใช้เทปกาว จากนั้นจึงนำไปติดตั้งเข้ากับช่องระบายควัน ซิลยัดต่อ
12. หากคุณต่อท่อระบายควันออกภายนอกอาคารโดยตรง ให้เผื่อความยาวของท่อระบายควันที่ยื่นออกจากผนังอย่างน้อย 30 มม. โดยให้ช่องลมออกเอียงลงเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลย้อนกลับ
13. จัดตำแหน่งที่ยึดที่ปลายทั้งสองข้างของถ้วยรองน้ำมันให้ตรงกับรูบนโครงยึดถ้วยรองน้ำมันทั้งสองตัว ซึ่งอยู่ส่วนปลายด้านล่างของเครื่องดูดควันด้านหลัง ถ้วยรองน้ำมันเข้าไปด้านในและตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งเข้าที่ดีแล้ว
14. เสียบปลั๊กไฟของเครื่องดูดควันเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่มีกราวด์ จากนั้นลองใช้งานเครื่องดูดควันเพื่อตรวจสอบฟังก์ชันการทำงาน


หมายเหตุ: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูระบายควันบนผนังต้องมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อช่องลมออกและไม่เล็กจนเกินไป ไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดูดควันและกลิ่น ทำให้เกิดเสียงรบกวนมากขึ้น และปริมาณอากาศลดลงได้ เป็นต้น

3. การตรวจสอบการติดตั้ง


ในขั้นแรก ผู้ใช้งานควรตรวจสอบว่าติดตั้งเครื่องดูดควันเข้าที่ดีแล้วหรือไม่

4. ค่ากำลังไฟฟ้า


หลังจากตรวจสอบจนแน่ใจว่าติดตั้งเครื่องดูดควันเข้าที่ดีแล้ว ให้เสียบบลั๊กไฟของเครื่องดูดควันเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าแบบมีกราวด์




ระยะการติดตั้งท่อดูดควัน: เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบนต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า $\varnothing 185$
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบนออกมีขนาดเล็กกว่า $\varnothing 198$






ECC9945KB



ECL9745KB



ECS9745KB



ระบบหมุนเวียนอากาศภายใน

ติดตั้ง T-piece ตามขนาดของฝาครอบปล่องควันโดยใช้สกรู 2 ตัวยึดที่ฝาครอบปล่องควันส่วนบน ปิดฟองน้ำสองชั้นที่ทางออกของ T-piece ตามภาพ (รูปที่ 1) ยึด T-piece สำหรับระบบหมุนเวียนอากาศภายในและฝาครอบปล่องควันส่วนบนเข้ากับผนัง โดยอ้างอิงจากเส้นตรงกลาง (รูปที่ 2) ติดตั้งท่ออ่อนระหว่าง T-piece และท่อระบายอากาศของปล่องควัน ใช้เทปอะลูมิเนียมยึดท่ออ่อนเข้ากับ T-piece และท่อระบายอากาศ (รูปที่ 3)

หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งเครื่องดูดควันระบบหมุนเวียนอากาศภายใน ขอแนะนำให้ใช้แผ่นกรองคาร์บอนเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นที่ปล่อยออกไปลอยกลับเข้ามาในห้อง รวมถึงแนะนำให้ใช้ความเร็วพัดลมต่ำกว่าในรุ่นระบบต่อท่อออกสู่ภายนอก

7. คำแนะนำเมื่อใช้งาน

1. คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานปุ่มเปิด-ปิดของ ECC9945KB



เปิด/ปิดเครื่อง

แตะปุ่ม “เปิด-ปิด” หรือใช้มือปิดไปทางด้านขวา ไฟส่องสว่างสีชาวนอนปุ่มทั้งหมดจะติดขึ้นพร้อมกับมีเสียงเตือน และไฟ LED สีแดงบนไอคอนจะติดสว่างจากซ้ายไปขวาตามลำดับ ถ้าระบบจดจำความเร็วที่ใช้งานในช่วง 0.6 วินาทีล่าสุดไว้ พัดลมจะเปิดทำงานตามระดับความเร็วที่ระบบจดจำไว้ กรณีที่ไม่ได้จดจำไว้ พัดลมจะเปิดทำงานที่ความเร็วระดับ 2 และไฟส่องสว่างสีแดงบ่งชี้การเปิดพัดลมในระดับความเร็วอื่นๆ จะสว่างขึ้นด้วย จากนั้นเครื่องจะเข้าสู่สถานะเปิดทำงาน ขณะที่เครื่องทำงานอยู่ ให้แตะปุ่ม “เปิด-ปิด” ปุ่มทั้งหมดจะดับลงพร้อมกับมีเสียงเตือน จากนั้นเครื่องจะปิดการทำงาน (ไม่มีผลต่อสถานะของไฟส่องสว่าง) ขณะที่เครื่องทำงานอยู่ เมื่อคุณแตะปุ่ม “เปิด-ปิด” จะมีเสียงเตือนดังขึ้น ปุ่มทั้งหมดจะดับลง และเครื่องจะปิดการทำงาน (ไม่มีผลต่อไฟส่องสว่าง) บานพับช่องลมเข้าจะปิด (บานพับดังกล่าวจะไม่ปิดหากไฟส่องสว่างเปิดอยู่)

ความเร็วพัดลม

ขณะที่เครื่องทำงานอยู่ ให้แตะปุ่มความเร็ว “ระดับ 1” “ระดับ 2” “ระดับ 3” “ระดับ 4” “ระดับ 5” หรือใช้มือปิดไปทางซ้าย/ขวา ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นพร้อมกับมีเสียงเตือนเมื่อกดปุ่มนั้นๆ และสามารถปรับโหมดความเร็วพัดลมที่เลือกได้ด้วยตนเอง การปรับโหมดความเร็วพัดลมเป็นระดับต่างๆ ทำได้โดยแตะที่ปุ่มตั้งโหมดความเร็วพัดลมเป็น “ระดับ 1” “ระดับ 2” “ระดับ 3” “ระดับ 4” หรือ “ระดับ 5”

เร่งความเร็ว (Power Boost)

ขณะที่เครื่องทำงานอยู่ ให้แตะปุ่ม “เร่งความเร็ว” นี้ ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นบนปุ่มดังกล่าว หลังทำงานในโหมด “เร่งความเร็ว” ครบ 1 นาที พัดลมจะกลับสู่ระดับความเร็วเดิม ถ้าแตะปุ่ม “เร่งความเร็ว” อีกครั้งภายในช่วง 1 นาทีนั้น พัดลมจะกลับสู่ระดับความเร็วเดิมทันที ถ้าแตะปุ่มระดับความเร็วอื่น พัดลมจะทำงานตามระดับความเร็วที่เลือก การใช้มือปิดไปทางด้านขวาในช่วง 1 นาทีนั้นจะไม่มีผลใดๆ แต่ถ้าใช้มือปิดไปทางด้านซ้าย พัดลมจะเข้าทำงานที่ความเร็วระดับ 5

ทำความสะอาดอัตโนมัติ

หลังพัดลมทำงานครบ 25 ชั่วโมง ไฟแจ้งเตือนให้ทำความสะอาดจะกะพริบเป็นสีขาวเพื่อแจ้งเตือนให้ทราบคลิกปุ่ม “ทำความสะอาดอัตโนมัติ” เพื่อให้พัดลมหยุดทำงานและเริ่มฟังก์ชันทำความสะอาดในตัวเมื่อทำความสะอาดเสร็จ ไฟแสดงสถานะฟังก์ชันทำความสะอาดจะดับลงและพัดลมจะปิดการทำงานด้วย และหลังจากพัดลมทำงานครบ 50 ชั่วโมง ไฟแจ้งเตือนให้ทำความสะอาดจะกะพริบเป็นสีแดงเพื่อแจ้งเตือนให้ทราบว่าจำเป็นต้องทำความสะอาดแผ่นกรองให้ทุกปุ่มแจ้งเตือนการทำมาความสะอาดค้างไว้ 3 วันจากนั้นไฟแจ้งเตือนให้ทำความสะอาดจะดับลง และเครื่องจะเริ่มนับเวลาใหม่

ไฟส่องสว่าง

ขณะที่เครื่องดูดควันเปิด/ปิดทำงานอยู่ ให้แตะปุ่ม “ไฟส่องสว่าง” เพื่อเปิดหรือปิดไฟ หรือเลือกไฟรูปแบบต่างๆ และให้กดค้างเพื่อปิดไฟ

ฟังก์ชันการแสดงผลท่าทาง


ขณะที่พัดลมปิดทำงานอยู่: ถ้าคุณโหมมือไปทางซ้าย เครื่องจะคงสถานะปิดทำงานและไม่มี การตอบสนองอื่นใด ให้โหมมือไปทางขวาถ้าต้องการเปิดพัดลม เมื่อเปิดพัดลมเป็นครั้งแรก ระบบจะตั้งความเร็วพัดลมเป็นระดับ 2 เมื่อใช้งานอีกครั้งหลังจากนั้น พัดลมจะกลับไปทำงานด้วยระดับความเร็วที่ใช้ครั้งล่าสุด (ยกเว้นกรณีที่ใช้โหมดเร่งความเร็ว)

ขณะที่พัดลมทำงานอยู่: ให้โบกมือไปทางซ้ายเพื่อปรับลดระดับ จากโหมดเร่งความเร็วเป็นความเร็วระดับ 5, 4, 3, 2, 1, หนึ่งเวลาปิด หรือเปิดใช้งานตามลำดับ ให้โบกมือไปทางขวาเพื่อปรับเพิ่มระดับ ตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5 หรือคงสถานะโหมดเร่งความเร็วโดยไม่มีการตอบสนองอื่นใด
เมื่อฟังก์ชัน “หนึ่งเวลาปิด” เปิดทำงาน: ให้โบกมือไปทางซ้ายเพื่อปิดพัดลม หรือโบกมือไปทางขวาเพื่อเปิดพัดลมในความเร็วระดับ 2

การตั้งค่าการแสดงท่าทาง

ขณะที่พัดลมปิดทำงานอยู่: กดปุ่ม “เปิด-ปิด” ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดตั้งค่าการแสดงท่าทาง ปุ่มความเร็ว “ระดับ 1” และ “ระดับ 2” จะสว่างขึ้น พัดลมนี้มีฟังก์ชันการแสดงท่าทางที่ทำงานตามค่าเริ่มต้นจากโรงงาน เมื่อแตะปุ่มความเร็ว “ระดับ 1” ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้น พร้อมกับเปิดใช้งานฟังก์ชันการแสดงท่าทาง เมื่อแตะปุ่มความเร็ว “ระดับ 2” ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้น จากนั้นไฟแสดงสถานะสีแดงของปุ่มความเร็ว “ระดับ 1” จะดับลง และฟังก์ชันการแสดงท่าทางจะปิดทำงานด้วย เมื่อเข้าสู่โหมดตั้งค่าการแสดงท่าทาง หากคุณแตะปุ่ม “เปิด-ปิด” หรือปุ่ม “ไฟส่องสว่าง” หรือไม่ดำเนินการใดๆ เป็นเวลา 3 วินาที พัดลมจะปิดทำงานตั้งเดิม

☰ ฟังก์ชัน Hob2Hood



ฟังก์ชันนี้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับใช้เชื่อมต่อการทำงานระหว่างเตากับเครื่องดูดควัน ทั้งเตาและเครื่องดูดควันจะมีตัวรับส่งสัญญาณอินฟราเรด การตั้งค่าบนเครื่องดูดควันจะปรับตามข้อมูลการใช้งานของเตาโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องดูดควันจากเตาได้ด้วยตนเองอีกด้วย

คำแนะนำและเคล็ดลับการใช้งานฟังก์ชัน Hob2Hood:

เมื่อใช้งานเครื่องที่มีฟังก์ชัน “Hob2Hood”:

ปกป้องไม่ให้แสงควบคุมเตาโดนแสงแดดโดยตรง

อย่าวางไฟฮาโลเจนไปบนแผงควบคุมเตา

อย่าปิดคลุมแผงควบคุมเตา

อย่าให้มีสิ่งกีดขวางสัญญาณระหว่างเตาและเครื่อง

ดูดควัน (เช่น มือหรือมือจับเครื่องครัว)

เมื่อสั่งงาน Hob2Hood ผ่านเตา ไฟแสดง “☰” และ

“☰” จะติดสว่าง ไฟแสดงนี้จะระบุว่าฟังก์ชัน

Hob2Hood ทำงานอยู่

หมายเหตุ

อาจเกิดกรณีที่ผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งควบคุมด้วยรีโมทปิดกั้นสัญญาณ เพื่อป้องกันกรณีดังกล่าว ห้ามใช้งานรีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์และเตาพร้อมกัน

เครื่องดูดควันที่มีฟังก์ชัน Hob2Hood

หากต้องการค้นหาเครื่องดูดควันทุกรุ่นที่ีการทำงานร่วมกับฟังก์ชันนี้ โปรดดูที่เว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเรา เครื่องดูดควันที่ทำงานกับฟังก์ชันนี้ได้ต้องมีสัญลักษณ์ “☰” หรือ “Auto”

บานพับ

เมื่อไฟส่องสว่างหรือพัดลมทำงาน ให้เปิดเครื่องดูดควันเพื่อเปิดบานพับช่องลมเข้า ไม่เช่นนั้น บานพับช่องลมเข้าจะปิด

ฟังก์ชันตรวจจับอัตโนมัติ

เมื่อแตะปุ่ม “AUTO” ความเร็วพัดลมของเครื่องดูดควันจะปรับตามระดับควันในการทำอาหาร ขณะอยู่ในสถานะนี้ คุณจะมีเปิด/ปิดการทำงานได้ด้วยฟังก์ชัน H2H เท่านั้น หรืออาจกดปุ่มปรับตั้งความเร็วพัดลมระดับอื่นๆ เพื่อเลือกความเร็วที่ต้องการ

2. คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานปุ่มเปิด-ปิดของ ECL9745KB/ECS9745KB



เปิด/ปิดเครื่อง

แตะปุ่ม “เปิด-ปิด” หรือใช้มือเปิดไปทางด้านขวา ไฟส่องสว่างสีขาวยานปุ่มทั้งหมดจะติดขึ้นพร้อมกับมีเสียงเตือน และไฟ LED สีแดงบนไอคอนจะติดสว่างจากซ้ายไปขวาตามลำดับ ถ้าระบบจดจำความเร็วที่ใช้งานในช่วง 0.6 วินาทีล่าสุดไว้ พัดลมจะเปิดทำงานตามระดับความเร็วที่ระบบจดจำไว้ กรณีที่ไม่ได้จดจำไว้ พัดลมจะเปิดทำงานที่ความเร็วระดับ 2 และไฟส่องสว่างสีแดงบ่งชี้การเปิดพัดลมในระดับความเร็วนั้นๆ จะสว่างขึ้นด้วย จากนั้นเครื่องจะเข้าสู่สถานะเปิดทำงาน ขณะที่เครื่องทำงานอยู่ ให้แตะปุ่ม “เปิด-ปิด” ปุ่มทั้งหมดจะดับลงพร้อมกับมีเสียงเตือน จากนั้นเครื่องจะดับการทำงาน (ไม่มีผลต่อสถานะของไฟส่องสว่าง)

ช่วงเวลาปิด

ขณะที่พัดลมทำงานอยู่ ให้แตะปุ่ม “ช่วงเวลา” หรือควบคุมการทำงานด้วยการแสดงท่าทาง (ใช้มือเปิดไปทางซ้ายขณะที่ความเร็วพัดลมอยู่ในระดับ 1) ไฟแสดงสถานะบนปุ่มช่วงเวลาจะกะพริบพร้อมกับมีเสียงเตือน และระบบจะเริ่มการทำงานของฟังก์ชัน “ช่วงเวลาปิด” โดยพัดลมจะทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นจึงปิดทำงานโดยอัตโนมัติพร้อมกับปิดไฟส่องสว่างด้วยในเวลาเดียวกัน

ขณะอยู่ในสถานะช่วงเวลาปิด ให้แตะปุ่ม “ช่วงเวลา” หรือปุ่มตั้งความเร็วระดับใดก็ได้เพื่อออกจากสถานะช่วงเวลาปิด จากนั้นเครื่องจะทำงานต่อด้วยความเร็วระดับ 2

ขณะอยู่ในสถานะช่วงเวลาปิด ถ้าคุณใช้มือเปิดไปทางด้านซ้าย เครื่องจะดับการทำงาน ถ้าใช้มือเปิดไปทางด้านขวา เครื่องจะออกจากสถานะช่วงเวลาปิดและทำงานต่อด้วยความเร็วระดับ 2

ความเร็วพัดลม

ขณะที่เครื่องทำงานอยู่ ให้แตะปุ่มความเร็ว “ระดับ 1” “ระดับ 2” “ระดับ 3” “ระดับ 4” “ระดับ 5” หรือใช้มือเปิดไปทางซ้าย/ขวา ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นพร้อมกับมีเสียงเตือนเมื่อกดปุ่มนั้นๆ และสามารถปรับโหมดความเร็วพัดลมที่เลือกได้ด้วยตนเอง การปรับโหมดความเร็วพัดลมเป็นระดับต่างๆ ทำได้โดยแตะที่ปุ่มตั้งโหมดความเร็วพัดลมเป็น “ระดับ 1” “ระดับ 2” “ระดับ 3” “ระดับ 4” หรือ “ระดับ 5”

เร่งความเร็ว (Power Boost)

ขณะที่เครื่องทำงานอยู่ ให้แตะปุ่ม “เร่งความเร็ว” นี้ ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นบนปุ่มดังกล่าว หลังทำงานในโหมด “เร่งความเร็ว” ครบ 1 นาที พัดลมจะกลับสู่ระดับความเร็วเดิม ถ้าแตะปุ่ม “เร่งความเร็ว” อีกครั้งภายในช่วง 1 นาทีนั้น พัดลมจะกลับสู่ระดับความเร็วเดิมทันที ถ้าแตะปุ่มระดับความเร็วอื่น พัดลมจะทำงานตามระดับความเร็วที่เลือก การใช้มือเปิดไปทางด้านขวาในช่วง 1 นาทีนั้นจะไม่มีผลใดๆ แต่ถ้าใช้มือเปิดไปทางด้านซ้าย พัดลมจะเข้าทำงานที่ความเร็วระดับ 5

ทำความสะอาดอัตโนมัติ

หลังพัดลมทำงานครบ 25 ชั่วโมง ไฟแจ้งเตือนให้ทำความสะอาดจะกะพริบเป็นสีขาวเพื่อแจ้งเตือนให้ทราบ

คลิกปุ่ม “ทำความสะอาดอัตโนมัติ” เพื่อให้พัดลมหยุดทำงานและเริ่มฟังก์ชันทำความสะอาดในตัว เมื่อทำความสะอาดเสร็จ ไฟแสดงสถานะฟังก์ชันทำความสะอาดจะดับลงและพัดลมจะปิดการทำงานด้วย และหลังจากพัดลมทำงานครบ 50 ชั่วโมง ไฟแจ้งเตือนให้ทำความสะอาดจะกะพริบเป็นสีแดง เพื่อแจ้งเตือนให้ทราบว่าจำเป็นต้องทำความสะอาดแผ่นกรอง ให้กดปุ่มแจ้งเตือนการทำความสะอาดค้างไว้ 3 วินาที จากนั้นไฟแจ้งเตือนให้ทำความสะอาดจะดับลง และเครื่องจะเริ่มนับเวลาใหม่

ไฟส่องสว่าง

ขณะที่เครื่องดับการทำงานอยู่ ให้แตะปุ่ม “ไฟส่องสว่าง” เพื่อเปิดหรือปิดไฟ หรือเลือกไฟรูปแบบต่างๆ และให้กดค้างเพื่อปิดไฟนี้

ฟังก์ชันการแสดงผลท่าทาง

ขณะที่พัดลมปิดทำงานอยู่: ถ้าคุณโบกมือไปทางซ้าย เครื่องจะคงสถานะปิดทำงานและไม่มีการตอบสนองอื่นใด ให้โบกมือไปทางขวาถ้าต้องการเปิดพัดลม เมื่อเปิดพัดลมเป็นครั้งแรก ระบบจะตั้งความเร็วพัดลมเป็นระดับ 2 เมื่อใช้งานอีกครั้งหลังจากนั้น พัดลมจะกลับไปทำงานด้วยระดับความเร็วที่ใช้ครั้งล่าสุด (ยกเว้นกรณีที่ใช้โหมดเร่งความเร็ว)

ขณะที่พัดลมทำงานอยู่: ให้โบกมือไปทางซ้ายเพื่อปรับลดระดับ จากโหมดเร่งความเร็วเป็นความเร็วระดับ 5, 4, 3, 2, 1, หน่วงเวลาปิด หรือเปิดใช้งานตามลำดับ ให้โบกมือไปทางขวาเพื่อปรับเพิ่มระดับ ตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5 หรือคงสถานะโหมดเร่งความเร็วโดยไม่มีการตอบสนองอื่นใด

เมื่อฟังก์ชัน “หน่วงเวลาปิด” เปิดทำงาน: ให้โบกมือไปทางซ้ายเพื่อปิดพัดลม หรือโบกมือไปทางขวาเพื่อเปิดพัดลมในความเร็วระดับ 2


การตั้งค่าการแสดงผลท่าทาง

ขณะที่พัดลมปิดทำงานอยู่: กดปุ่ม “เปิด-ปิด” ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดตั้งค่าการแสดงผลท่าทาง ปุ่มความเร็ว “ระดับ 1” และ “ระดับ 2” จะสว่างขึ้น พัดลมนี้มีฟังก์ชันการแสดงผลท่าทางที่ทำงานตามค่าเริ่มต้นจากโรงงาน เมื่อแตะปุ่มความเร็ว “ระดับ 1” ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้น พร้อมกับเปิดใช้งานฟังก์ชันการแสดงผลท่าทาง เมื่อแตะปุ่มความเร็ว “ระดับ 2” ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้น จากนั้นไฟแสดงสถานะสีแดงของปุ่มความเร็ว “ระดับ 1” จะดับลง และฟังก์ชันการแสดงผลท่าทางจะปิดทำงานด้วย เมื่อเข้าสู่โหมดตั้งค่าการแสดงผลท่าทาง หากคุณแตะปุ่ม “เปิด-ปิด” หรือปุ่ม “ไฟส่องสว่าง” หรือไม่ดำเนินการใดๆ เป็นเวลา 3 วินาที พัดลมจะปิดทำงานดังเดิม

บานพับ

เมื่อไฟส่องสว่างหรือพัดลมทำงาน ให้เปิดเครื่องดูดควันเพื่อเปิดบานพับช่องลมเข้า ไม่เช่นนั้น บานพับช่องลมเข้าจะปิด

ฟังก์ชัน Hob2Hood



ฟังก์ชันนี้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับใช้เชื่อมต่อการทำงานระหว่างเตากับเครื่องดูดควัน ทั้งเตาและเครื่องดูดควันจะมีตัวรับส่งสัญญาณอินฟราเรด การตั้งค่าบนเครื่องดูดควันจะปรับตามข้อมูลการใช้งานของเตาโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องดูดควันจากเตาได้ด้วยตนเองอีกด้วย

คำแนะนำและเคล็ดลับการใช้งานฟังก์ชัน Hob2Hood:

เมื่อใช้งานเครื่องที่มีฟังก์ชัน “Hob2Hood”:


ปกป้องไม่ให้แสงควบคุมเตาโดนแสงแดดโดยตรง

อย่าวางไฟฮาโลเจนไปบนแผงควบคุมเตา

อย่าปิดคลุมแผงควบคุมเตา

อย่าให้มีสิ่งกีดขวางสัญญาณระหว่างเตาและเครื่องดูดควัน (เช่น มือหรือมือจับเครื่องครัว)

เมื่อใช้งาน Hob2Hood ผ่านเตา ไฟแสดง “” และ

“” จะติดสว่าง ไฟแสดงนี้จะระบุว่าฟังก์ชัน

Hob2Hood ทำงานอยู่

หมายเหตุ

อาจเกิดกรณีที่เกิดกลิ่นอื่นซึ่งควบคุมด้วยรีโมทปิดกั้นสัญญาณ เพื่อป้องกันกรณีดังกล่าว

ห้ามใช้งานรีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์และเตาร่วมกัน

เครื่องดูดควันที่มีฟังก์ชัน Hob2Hood

หากต้องการค้นหาเครื่องดูดควันทุกรุ่นที่มีการทำงานร่วมกับฟังก์ชันนี้ โปรดดูที่เว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเรา เครื่องดูดควันที่ทำงานกับฟังก์ชันนี้ได้ต้องมีสัญลักษณ์ “” หรือ “”

8. การบำรุงรักษา


การบำรุงรักษาจะทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

ต้องให้แน่ใจว่าตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟก่อนดำเนินการซ่อมบำรุง (จับปลั๊กไฟแล้วถอดออกมา) ดำเนินการซ่อมบำรุงโดยใส่ถุงมือเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกส่วนที่มีขอบแหลมคมบาด


เช็ดทำความสะอาดคราบไขมันออกจากพื้นผิวตะแกรงกรองและชุดโครงหลักเป็นประจำ และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ ทำความสะอาดตะแกรงกรองเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการดูดควันและกลิ่น รวมทั้งการระบายอากาศที่ดี

ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันปีละหนึ่งครั้งเพื่อทำความสะอาดคราบไขมันและให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการดูดควันและกลิ่นที่ดี ห้ามใช้น้ำหรือสารทำความสะอาดที่ติดไฟได้เช็ดทำความสะอาดเครื่องดูดควัน


- แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์จะใช้ในกรณีที่ตั้งเครื่องดูดควันระบบหมุนเวียนอากาศภายในเท่านั้น
- แผ่นกรองชนิดนี้ไม่สามารถล้างทำความสะอาดหรือนำกลับมาใช้ซ้ำได้ และตามหลักเกณฑ์ทั่วไป แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์จะมีอายุการใช้งานประมาณ 3 เดือน โดยขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานและรูปแบบการระบายอากาศ ทั้งนี้ การใช้แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์จะลดการไหลเวียนของอากาศผ่านเครื่องดูดควัน
- ต้องระบุรุ่น รหัส และหมายเลขประจำเครื่องของเครื่องดูดควันทุกครั้งที่สั่งซื้อแผ่นกรอง ข้อมูลนี้จะปรากฏอยู่ที่ฉลากแสดงข้อมูลที่ด้านในของเครื่อง
- สามารถสั่งซื้อแผ่นกรองคาร์บอนได้จากศูนย์บริการอะไหล่ในพื้นที่ของคุณ รายละเอียดการติดต่อจะอยู่ในหน้า 22



1. ถอดสกรู 2 ตัวบนแผ่นกรอง แล้วถอดแผ่นกรองออกมา





2. ดึงแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ลงมาจากทางด้านขวาของแผ่นกรอง



3. ถอดแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์เก่าและเปลี่ยนเป็นแผ่นใหม่


การถอดถอดไฟส่องสว่าง:



1. ใช้ไขควงปากแบนขนาดเล็กหรือวัตถุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแหย่เข้าไปตรงช่องว่างระหว่างฝาครอบหลอดไฟกับเครื่องดูดควัน
2. จัดหลอดไฟขึ้นมาจากรองดูดควันแล้วถอดออกมาจากขั้ว คุณสามารถเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ได้


การถอดสวิตช์:

(1) การถอดสวิตช์สำหรับ ECS9745KB:




ขั้นแรก ให้ใช้ไขควงถอดสกรูยึด 2 ตัวที่อยู่ทางด้านบนของแผงสวิตช์ เปิดฝาปิดกล่องสวิตช์ แล้วคลายสกรูที่ปลายทั้ง 2 ฝั่งของสวิตช์ จากนั้นจะสามารถถอดสวิตช์ออกมาได้ เมื่อจะใส่กลับเข้าที่ เพียงทำขั้นตอนข้างต้นตามลำดับย้อนกลับ

(2) การถอดสวิตช์สำหรับ ECL9745KB:



คลายสกรูทั้ง 7 ตัวที่อยู่ด้านหลังบานพับ จากนั้นจะสามารถถอดออกมาได้ เมื่อจะใส่กลับเข้าที่ เพียงทำขั้นตอนข้างต้นตามลำดับย้อนกลับ

(3) การถอดสวิตช์สำหรับ ECC9945KB:



คลายสกรู M4X20 ทั้ง 2 ตัวบนพื้นผิวทางด้านบน แล้วดึงกระจกแผงควบคุมออกมาเพื่อถอดออกจากตัวเครื่องดูดควัน วิธีนี้จะทำให้สามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้ เมื่อจะใส่กลับเข้าที่ เพียงทำขั้นตอนข้างต้นตามลำดับย้อนกลับ





การถอดชิ้นส่วนต่างๆ

ใช้ความระมัดระวังเมื่อถอดแยกชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนดังกล่าวเสียรูปหรือเสียหาย

การถอดชิ้นส่วนต่างๆ

ใช้ความระมัดระวังเมื่อถอดแยกชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนดังกล่าวเสียรูปหรือเสียหาย

- (1) กดปุ่มไฟส่องสว่างเพื่อเปิดกระจกบานพับ จากนั้นถอดปลั๊กไฟออก
- (2) ใช้ไขควงคลายสกรูทั้ง 5 ตัวใต้กระจกออก แล้วถอดกระจกด้านล่างออกมาเพื่อทำความสะอาดด้านใน
- (3) ถอดสกรูยึดตะแกรงกรองแล้วถอดตะแกรงกรองด้านในออก
- (4) ถอดสกรูยึดฝาครอบตัวเรือนแล้วถอดฝาครอบตัวเรือนออก
- (5) ถอดสกรูยึดแหวนรองแล้วถอดแหวนรองออก
- (6) ถอดฝาปิดตัวลือกตามทิศทางเครื่องหมายลูกศรจากนั้นจึงถอดตัวลือกออก
- (7) หลังจากบำรุงรักษาเสร็จแล้ว ให้ติดตั้งชิ้นส่วนต่างๆ กลับเข้าที่โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการถอดในลำดับย้อนกลับ



หมายเหตุ: ควรให้ช่างผู้ชำนาญดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องดูดควัน

การทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ

- (1) ใช้สารซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็นกลาง ผ้านุ่มและแปรงขนนุ่มทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ห้ามใช้สารทำละลายอินทรีย์
- (2) แช่ชิ้นส่วนต่างๆ ไว้ 30 นาทีก่อนเริ่มทำความสะอาด ระวังอย่าให้ชิ้นส่วนต่างๆ เสียรูปหรือเสียหายในระหว่างการทำทำความสะอาด
- (3) เมื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ เสร็จแล้ว ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม
- (4) ใช้ผ้านุ่มและแปรงขนนุ่มเช็ดทำความสะอาดชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าแทนที่จะใช้น้ำหรือสารซักฟอก
- (5) หากละลายไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

9. การแก้ไขปัญหา


ถอดปลั๊กไฟออกก่อนทำการแก้ไขปัญหาทุกครั้ง

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
ไฟส่องสว่างและมอเตอร์ไม่ทำงาน	เสียบปลั๊กไฟไม่ถูกต้อง	เสียบปลั๊กไฟให้ถูกต้อง
	ไม่มีกำลังไฟฟ้า	ตัดต่อขั้วไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบ
มอเตอร์ทำงานแต่ไฟส่องสว่างไม่ทำงาน	ไฟส่องสว่างชำรุด	เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ (โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อดำเนินการ)
	แผงพีซีชำรุด	เปลี่ยนแผงพีซีใหม่ (โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อดำเนินการ)
ไฟส่องสว่างทำงานแต่มอเตอร์ไม่ทำงาน	มอเตอร์หรือแผงไฟชำรุด	โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อรับบริการ
มีเสียงดังมาจากตัวล็อก	ตัวล็อกหลวมและขันฝาปิดไม่แน่น	ขันฝาปิดให้แน่น
ไม่สามารถใช้งานความเร็วระดับ 1 แต่ใช้งานความเร็วระดับอื่นๆ ได้	สวิตช์ควบคุมทำงานผิดปกติ	เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ (โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อดำเนินการ)
ประสิทธิภาพการดูดควันและกลิ่นไม่ดีเท่าที่ควร	ติดตั้งเครื่องดูดควันในตำแหน่งที่สูงเกินไป	ปรับระดับความสูงในการติดตั้งลง
	ช่องลมทั้งสองช่องไม่เปิดจนสุด	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องลมหมุนได้อย่างอิสระ
	มีการพาคความร้อนมากเกินไปบริเวณเครื่องดูดควัน	ปิดประตูและหน้าต่างหากจำเป็น
	มีคราบน้ำมันมากเกินไป	ทำความสะอาดคราบน้ำมัน
	ไม่ได้ตั้งความเร็วไว้ที่ระดับสูงสุด	ปรับตั้งความเร็วไว้ที่ระดับสูงสุด
มอเตอร์ตีซีไม่ทำงาน	แผงจ่ายไฟฟ้าหลักไม่สื่อสารข้อมูลไปยังมอเตอร์	เปลี่ยนแผงพีซีใหม่ (โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อดำเนินการ)



คำเตือน:

1. โปรดตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟก่อนทำการเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ
2. ติดต่อขั้วผู้นำมาจากการจากบริษัทผู้ผลิต แผนกซ่อมบำรุงของผู้ผลิต หรือแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด
3. ห้ามดูดปลวไฟเข้าไปในเครื่องดูดควัน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดไฟไหม้ได้

10. ชื่อชิ้นส่วน



10. ชื่อชิ้นส่วน



ECL9745KB

ศูนย์บริการลูกค้า

<p>Thailand Consumer Care Tel: (+66 2) 725 9000 Electrolux Thailand Co., Ltd. Electrolux Building 14th Floor 1910 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 Office Tel : (+66 2) 7259100 Office Fax: (+66 2) 7259299 Email : customercarethai@electrolux.com</p>	<p>Singapore Consumer Care Center Tel: (+65) 6727 3699 Electrolux S.E.A. Pte Ltd. 351 Braddell Road #01-04, 351 On Braddell Singapore 579713 Email : customer-care.sin@electrolux.com</p>
<p>Indonesia Hotline Service : 08041119999 PT Electrolux Indonesia Jl. Tanah Abang II No.42, Petojo Selatan Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160, Indonesia Email : Customercare@electrolux.co.id Website:www.electrolux.co.id SMS : 081280888863 WA: 0811 8339 777</p>	<p>Philippines Consumer Care Hotline: (+63) 28672-7805 Electrolux Philippines, Inc. Unit 707, Avida One Park Drive, 11th Drive Comer 9th Avenue, Bonifacio Global City, Fort Bonifacio, City of Taguig, Philippines 1634 Website: www.electrolux.com.ph Email : electroluxwecare@grip-group.com</p>
<p>Vietnam Customer Care Center: 1800 588 899 (Toll Free) Electrolux Vietnam Co., Ltd Address: Unit 1,2, Floor 10, Sofic Tower, 10 Mai Chi Tho, An Khanh Ward, HCM city, Vietnam Phone: (+84 28) 3910 5465 Email: vncare@electrolux.com</p>	<p>Malaysia Consumer Care Center Tel: 1-300-88-1122 Consumer Care Center Address: Lot C6, No. 28, Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam Seksyen 15, 40200 Shah Alam, Selangor, Malaysia Email:malaysia.customercare@electrolux.com</p>
<p>HONG KONG SERVICE HOTLINE: (+852) 3193 9888 DCH ELECTRICAL APPLIANCES SERVICE CENTRE 4/F, DCH BUILDING, 20 KAI CHEUNG ROAD, KOWLOON BAY, HONG KONG EMAIL: customercare@dch.com.hk WEBSITE: www.electrolux.com.hk</p>	

ผู้นำนวัตกรรมการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้

ท่านจำครั้งสุดท้ายที่เปิดของวัญแล้วถึงกับต้องพูด “โอโฮ! รู้ได้ยังไง ฉันอยากได้พอดีเลย!” ได้ไหม นั่นคือความรู้สึกที่อีเลคโทรลักซ์ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวท่านทุกคนที่เลือกหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา เราทุ่มเท เวลา ความรู้ และความคิดเป็นอย่างมากในการคิดค้นและรังสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลูกค้าของเรา จำเป็นและต้องการจริงๆ

ความเอาใจใส่และความคิดคำนึงถึงนี้หมายถึงการสร้างนวัตกรรมด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ไม่ใช่การออกแบบ เพราะเห็นแก่การออกแบบ แต่เป็นการออกแบบเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้ใช้ สำหรับเรานั้น การออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้ หมายถึง การทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานง่ายยิ่งขึ้นและเพิ่มความเพลิดเพลินในการปฏิบัติงาน มอบอิสระให้ลูกค้าของเราได้สัมผัสกับที่สุดของความหรูหราแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งก็คือ ความสบายใจ เป้าหมายของเราคือการทำให้ผู้คนในทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงความสบายใจได้มากขึ้นในหลายๆ ส่วนของชีวิตประจำวัน

คำสัญญาที่จะ “คำนึงถึงท่าน” จากอีเลคโทรลักซ์นี้เป็นมากกว่าการตอบโจทยความต้องการของผู้บริโภคในทุกวันนี้ แต่ยังหมายความว่าเรามุ่งมั่นที่จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบัน และเพื่อคนในอนาคต

อีเลคโทรลักซ์ ด้วยความห่วงใยผู้ใช้งานทุกท่าน

ร่วมแบ่งปันความคิดอีกมากมายกับเราที่
www.electrolux.com

目錄

1. 產品描述	47	7. 使用說明	55
2. 注意事項	47	8. 維護	59
3. 裝箱單	48	9. 故障排除	62
4. 技術規格	48	10. 零件名稱	63
5. 電路示意圖	49	11. 消費者服務中心	66
6. 安裝說明	49		

客戶服務中心



本手冊將使用下列符號，說明如下：

警告！關於保護個人安全和避免電氣損壞的重要資訊。



一般資訊和建議
















環境保護資訊




1. 產品描述

此抽油煙機具有以下五項優點：

1. 未來感設計，前衛造型
流線型設計，外觀優雅時尚，搭配觸控操作，充分展現藍調風格的烹飪體驗。
2. 強勁吸力，徹底排除油煙
一體式伸縮集煙罩更適合廚房的油煙收集區域，並採用大排氣量風扇，使排煙更徹底。
3. 低噪音
根據空氣動力學原理，經過精心設計的排氣系統可確保順暢、安靜地運作。
4. 易於維護
進氣口四邊設有大型錐形濾網，以確保徹底吸入油煙，避免殘油溢出，並順暢地將殘油匯集至油杯，同時避免傳統歐洲抽油煙機在維護方面的缺點。
5. 迴路特性
採用獨特的多迴路設計，確保不會積油、滴油或滲漏。

2. 注意事項

- (1) 兒童安全
 1. 請勿讓兒童將手指或其他身體部位伸入抽油煙機中。
警告：將產品拆封後，請立即銷毀或回收電器的紙箱、塑膠袋及任何其他外部包裝材料。切勿讓兒童玩這些物品。窒息危險！
- (2) 使用注意事項
 1. 請務必使用符合電器要求的電源。三孔電源插座必須確實接地。
 2. 安裝抽油煙機的牆壁應夠堅固，能夠承受抽油煙機本身的自重。牆壁必須不可燃。
 3. 請勿讓抽油煙機直接暴露在火中。
 4. 請勿讓馬達、開關及其他電氣零件接觸水。
 5. 請勿變更電氣零件的規格、修改內部電路，或連接其他線路。
 6. 請勿刮傷、扭結或擠壓電源線。
 7. 如果在使用過程中發生任何異常狀況，請先參閱故障排除章節中的解決方法，再聯絡客戶服務中心。如果故障仍然存在，請拔下抽油煙機的電源插頭並聯絡客戶服務中心。
 8. 如果燈具損壞，請換成規格相同的新燈具。
 9. 本電器僅適合家用，不得用於非預定用途。
 10. 儲存在油杯中的殘油達到容量的三分之二時，請立即清理以防止溢出。
 11. 請勿擅自拆卸和修理電器。否則，可能導致嚴重後果。
 12. 如果使用者未依照指示清潔抽油煙機，將有火災風險。

-  13. 在燃燒瓦斯或其他燃料的場所使用抽油煙機時，室內必須保持良好通風（但不應將抽油煙機安裝在對流強烈的場所。否則，抽吸性能會下降）。
-  14. 從抽油煙機排出的氣體不得排入燃氣或其他燃料的廢煙管中。
- (3) 環境保護
-  「保護環境、造福人類、預防污染、持續改善」是本公司的環境管理理念。在此提醒您，本公司產品在使用時和使用壽命結束後對環境造成的影響如下：
廢紙箱和塑膠袋可回收，廢泡棉則無法回收。拆封後，請正確分類這些廢棄物。

3. 裝箱單

請根據裝箱單檢查包裝中的物品。如有任何物品缺少或遺失：



1. 如果是公司或供應商的責任，請要求供應商處理此問題。
2. 如果是您的責任，請聯絡供應商或公司。

序號	名稱	數量	序號	名稱	數量
1	電器	1 組	8	排煙管轉接器	1 件
2	使用手冊	1 件	9	飾蓋安裝板	1 件
3	保固卡	1 件	10	飾蓋專用螺絲、安全擋塊、ST5X19 螺絲、膨脹管和木螺絲	1 包
4	油杯	1 件			
5	電器安裝板	1 件	11	T 套件 僅適用於 ECC9945KB	1 件
6	出氣口	1 件			
7	鋁箔管	1 件	12	碳濾網 僅適用於 ECC9945KB	1 件

4. 技術規格

型號	ECC9945KB	ECL9745KB	ECS9745KB
外形尺寸 (mm)	長 895 × 寬 355 × 高 (最小 811 mm/最大 1069mm)	長 895 × 寬 325 × 高 (最小 1088mm/最大 1315mm)	長 895 × 寬 355 × 高 (最小 1021mm/最大 1197mm)
淨重 (kg)	33	38.5	35.5
電源 (W)	220 V-240 V~50 Hz	220 V-240 V~50 Hz	220 V-240V~50 Hz
額定增壓器速度輸入功率	365	420	380
額定馬達輸入功率	268	268	268
總額定輸入功率	271	271	271
照明功率 (W)	1.5W×2	1.5W×2	1.5W×2

5. 電路示意圖




6. 安裝說明


I. 安裝要求

1. 安裝電器的牆壁應夠堅固，能夠承受電器的自重。
2. 抽油煙機不得與牆內和牆外的電線接觸。否則，有觸電風險。
3. 不應將抽油煙機安裝在對流強烈的場所。否則，抽吸性能會下降。
4. 應將抽油煙機牢固安裝在爐具上方 650 mm 的牆上。高度越低，抽吸性能就越好。
5. 抽油煙機出氣口與上方排氣孔之間的距離應小於或等於 1.5 m，以免因出氣口過長或彎數過多(通常為一彎)而導致抽吸性能下降。
6. 下圖所示為將出氣口安裝至櫥櫃或天花板時的安裝尺寸。


II. 安裝方法



ECC9945KB 安裝圖



ECL9745KB 安裝圖



ECS9745KB 安裝圖

1. 從抽油煙機底部到爐具上的鍋具支撐表面的距離應至少為 650mm。如果瓦斯爐的安裝說明規定的距離更長，應以該距離為準。請視情況並依照安裝人員的建議選擇適當的高度。
2. 確定孔位後，使用衝擊鑽在牆上鑽 4 個孔，尺寸如安裝圖所示。然後埋入 4 根直徑 10 mm 的塑膠膨脹管，並固定安裝板，尺寸如圖所示。(附註：鑽孔時請避開牆內的電線。否則，有觸電風險。)
3. 若要安裝飾蓋，請依照安裝圖確定飾蓋安裝板的安裝孔位置。使用衝擊電鑽在對應的位置鑽兩個直徑 10 mm，深度 50 mm 的孔，埋入塑膠膨脹管，並用兩支螺絲 (5 x 53) 將上裝飾蓋托架固定在牆上。(附註：鑽孔時請避開牆內的電線。否則，有觸電風險。)
4. 將主體掛在電器安裝板上，並檢查主體是否懸掛牢固且呈水平。不允許歪斜。
5. 將主體安裝妥當後，如安裝圖所示確定衝擊鑽的鑽孔位置，確實埋入膨脹管並固定安全擋塊。旋入 ST5X19 螺絲 (防止機體因外力而意外脫落)。
6. 首先，拆下出氣口的八支 ST4X16 螺絲，依序放置橡膠墊圈，並將所有孔位對準外殼頂板上的安裝孔。
7. 將出氣口固定座的八個孔對準橡膠密封圈上的安裝孔。請注意，出氣口的方向應朝向電氣盒。旋入八支 ST4X16 自攻螺絲以固定出風口。
8. 使用出氣口的旋轉夾具包覆風管，並注意包覆風管的方向。接著將出氣管插入出氣口固定座的圓形凹槽底部 (請注意方向)。最後，將夾具的四個夾腳插入出氣口的四個夾槽，並用力向下按壓夾具，以確保夾具的夾腳確實插入。
9. 拉出上飾蓋，調整上飾蓋的高度並掛入安裝孔中。將上飾蓋兩側的孔對準托架的錨固孔，並用兩支含墊圈的不鏽鋼螺絲 (M4 x 12) 加以固定。(附註：拉出上蓋時請小心，並注意產品周圍的銳利邊緣，以免割傷。)。
「上飾蓋為選購品，可另外購買。」
10. 將出氣管的另一端從室內取出，並確定管壁未凸起或扁塌，並且能自由彎曲。連接電源，啟動馬達，並檢查兩個金屬片是否向上翻起。關閉電器時，兩個金屬片應自然落回原位。
11. 廚房牆壁上的排煙口孔徑大於排氣管外徑時，可直接連接。否則，請視需要將比排煙口小的排氣管接頭的多餘部分切掉，用膠帶連接排氣管與排氣管接頭，然後安裝至排煙口。用密封劑密封接頭。
12. 如果直接將排氣管連接至室外，請將排氣管從牆壁伸出至少 30 mm，出氣口稍微向下傾斜，以避免雨水回流。
13. 將油杯兩端的掛耳對準抽油煙機背面下端的兩個油杯托架上的插槽，將油杯水平向內推入，並檢查油杯是否牢固。
14. 將電器的電源插頭插入確實接地的電源插座，並嘗試讓電器運轉，以確認功能是否正常。


附註：排氣牆孔的直徑應與出氣管的直徑相近，且不得過小。否則，會導致排煙不順、噪音增加、風量減少等問題。

III. 安裝檢查

使用者應先檢查抽油煙機是否已安裝妥當。

IV. 電源設定


確定電器已安裝妥當後，將電器的電源插頭插入確實接地的電源插座。




排煙管的安裝範圍：

內徑大於 $\varnothing 185$ ；


外徑小於 $\varnothing 198$



ECC9945KB



ECL9745KB



ECS9745KB




圖 1




圖 2




圖 3


循環模式

根據煙道蓋尺寸，透過上煙道蓋的 2 支螺絲固定 T 形件。將兩片海綿黏在 T 形件的出口處，如圖所示（圖 1）。以中心線為準，將循環 T 形件和上煙道蓋托架固定在牆上（圖 2）。在 T 形件與煙道轉接管之間安裝軟管。使用鋁箔膠帶將軟管固定至 T 形件和轉接管（圖 3）。

附註：以循環模式安裝時，建議使用碳濾網，以防止氣味回流到室內。此外，建議使用比外排式機型低的風扇轉速。

7. 使用說明

1. ECC9945KB 電源按鈕的使用說明



電源（開啟／關閉）

觸碰「電源」鍵或向右揮手。伴隨蜂鳴聲，所有白色按鍵背光都會亮起，圖示的紅色 LED 將從左到右依序亮起。如果在最近 0.6 秒內有轉速運作記憶，將以記憶轉速啟動風扇；如果沒有記憶，將以轉速 2 啟動風扇，對應的風扇轉速位置的亮紅色電源指示燈亮起。機器進入啟動狀態。啟動後，觸碰「電源」鍵，伴隨蜂鳴聲，所有按鈕都會熄滅，抽油煙機將關閉（這不影響燈光狀態）。

在啟動狀態下，輕觸「電源」按鈕時，蜂鳴器會響起，所有按鈕熄滅，電器關閉（燈不受影響）。進氣口擋板關閉（燈亮時，擋板不會關閉；否則會關閉）。

風扇轉速

電源開啟時，觸碰「轉速 1」、「轉速 2」、「轉速 3」、「轉速 4」、「轉速 5」鍵，或向左／向右揮手。伴隨蜂鳴聲，按下對應的按鍵時，紅燈亮起，可手動調整所選的風扇轉速模式。觸碰「轉速 1」、「轉速 2」、「轉速 3」、「轉速 4」、「轉速 5」風扇轉速模式鍵，即可在不同的段位之間切換風扇轉速模式。

強力增壓

啟動後，觸碰「增壓」鍵。該鍵會亮起紅色背光。風扇以「增壓」模式運轉 1 分鐘後，會回到原始轉速設定。如果在 1 分鐘內再次觸碰「增壓」按鈕，風扇將恢復原始轉速設定。觸碰其他轉速按鈕將使風扇以對應的轉速設定運轉。在 1 分鐘內向右揮手無效；向左揮手會使風扇進入第 5 段轉速設定。

自動加熱清潔

風扇運轉達 25 小時後，清潔提醒指示燈會閃爍白燈以給予提示。

按一下「自動清潔」按鈕，風扇會停止運轉並開始自我清潔程序。清潔完成後，清潔功能指示燈熄滅，風扇也會關閉。

風扇運轉達 50 小時後，清潔提醒指示燈會閃爍紅燈，提醒您清潔濾網。

按住清潔提醒按鈕 3 秒，清潔提醒指示燈熄滅。計時器重新開始計時。

燈光

抽油煙機電源開啟／關閉時，觸碰「燈光」鍵可開啟或關閉燈光，或選擇不同的亮度，長按可關閉燈光。

手勢功能

風扇處於關閉狀態時：向左揮手可維持關閉狀態，無任何其他反應。向右揮手可啟動風扇。初次啟動風扇時，工作檔位設為風扇轉速 2。再次使用時，會回到上次使用的風扇轉速（強力增壓轉速除外）。


風扇運轉時：向左揮手可降檔，依序為增壓檔、5、4、3、2、1、延遲關閉，最後進入關閉狀態。向右揮手可升檔，依序為 1、2、3、4、5，然後保持在增壓檔，無任何其他反應。

啟用「延遲關閉」功能時：向左揮手可關閉風扇，若向右揮手，則以轉速 2 啟動風扇。

手勢設定

風扇處於關閉狀態時：按住「電源」按鈕 3 秒可進入手勢設定模式。「轉速 1」和「轉速 2」鍵亮起。風扇在出廠狀態下預設啟用手勢功能。觸碰「轉速 1」鍵會使紅色指示燈亮起，啟用手勢功能。觸碰「轉速 2」鍵會使紅色指示燈亮起，「轉速 1」鍵的紅色指示燈熄滅。此時，會關閉手勢功能。進入手勢設定模式後，如果觸碰「電源」按鈕、「燈光」按鈕或在 3 秒內無任何操作，將回到風扇關閉狀態。

Hob2Hood



這是在爐具與抽油煙機之間建立互連的先進技術。抽油煙機和爐具都配備紅外線訊號發射器。將根據爐具的使用資訊自動調整抽油煙機的設定。您也可以從爐具手動控制抽油煙機的運作。

使用 Hob2Hood 功能的技巧和訣竅：


使用配備「Hob2Hood」功能的電器時：

請勿讓爐具面板受到陽光直射。

請勿用鹵素燈照射爐具面板。

請勿遮蓋爐具面板。

請勿阻斷抽油煙機與爐具之間的訊號。（例如用手或鍋具把手）



透過爐具觸發 Hob2Hood 時，「」和「」指示燈將亮起。這表示 Hob2Hood 功能啟用。

附註

其他遙控電器可能會阻擋訊號。為避免此情況，請勿同時操作電器和爐具的遙控器。

具備 Hob2Hood 功能的抽油煙機。

若要尋找所有支援此功能的抽油煙機，請造訪我們的消費者網站。

支援此功能的抽油煙機必須有「」或「 Auto」符號。


擋板

燈光或風扇開啟時，開啟抽油煙機會打開進氣口擋板，否則關閉進氣口擋板。

自動感測

輕觸「自動」按鈕時，將根據油煙濃度調整抽油煙機的風扇轉速。在此情況下，只能透過 H2H 功能開啟／關閉機器。或者，也可以直接按其他轉速設定按鈕進入對應的轉速設定。

2. ECL9745KB/ECS9745KB 電源按鈕的使用說明



⏻ 電源（開啟／關閉）

觸碰「電源」鍵或向右揮手。伴隨蜂鳴聲，所有白色按鍵背光都會亮起，圖示的紅色 LED 將從左到右依序亮起。如果在最近 0.6 秒內有轉速運作記憶，將以記憶轉速啟動風扇；如果沒有記憶，將以轉速 2 啟動風扇，對應的風扇轉速位置的亮紅色電源指示燈亮起。機器進入啟動狀態。啟動後，觸碰「電源」鍵，伴隨蜂鳴聲，所有按鈕都會熄滅，抽油煙機將關閉（這不影響燈光狀態）。

🕒 延遲關閉

風扇運轉時，觸碰「延遲」鍵或使用手勢控制（風扇轉速為 1 時，向左揮手）。伴隨蜂鳴聲，延遲按鈕指示燈將閃爍，系統將開始執行「延遲關閉」功能。風扇將繼續運轉 5 分鐘，隨後自動關閉，燈光也將同時熄滅。

在延遲狀態下，觸碰「延遲」鍵或任一轉速鍵可退出延遲關閉狀態，機器將繼續以轉速 2 運轉。

在延遲狀態下，向左揮手可關閉抽油煙機。向右揮手可退出延遲關閉狀態，機器將繼續以轉速 2 運轉。

風扇轉速

電源開啟時，觸碰「轉速 1」、「轉速 2」、「轉速 3」、「轉速 4」、「轉速 5」鍵，或向左／向右揮手。伴隨蜂鳴聲，按下對應的按鍵時，紅燈亮起，可手動調整所選的風扇轉速模式。觸碰「轉速 1」、「轉速 2」、「轉速 3」、「轉速 4」、「轉速 5」風扇轉速模式鍵，即可在不同的段位之間切換風扇轉速模式。

🌀 強力增壓

啟動後，觸碰「增壓」鍵。該鍵會亮起紅色背光。風扇以「增壓」模式運轉 1 分鐘後，會回到原始轉速設定。如果在 1 分鐘內再次觸碰「增壓」按鈕，風扇將恢復原始轉速設定。觸碰其他轉速按鈕將使風扇以對應的轉速設定運轉。在 1 分鐘內向右揮手無效；向左揮手會使風扇進入第 5 段轉速設定。

🌟 自動加熱清潔

風扇運轉達 25 小時後，清潔提醒指示燈會閃爍白燈以給予提示。

按一下「自動清潔」按鈕，風扇會停止運轉並開始自我清潔程序。清潔完成後，清潔功能指示燈熄滅，風扇也會關閉。

風扇運轉達 50 小時後，清潔提醒指示燈會閃爍紅燈，提醒您清潔濾網。

按住清潔提醒按鈕 3 秒，清潔提醒指示燈熄滅。計時器重新開始計時。

燈光

抽油煙機電源開啟／關閉時，觸碰「燈光」鍵可開啟或關閉燈光，或選擇不同的亮度，長按可關閉燈光。

手勢功能

風扇處於關閉狀態時：向左揮手可維持關閉狀態，無任何其他反應。向右揮手可啟動風扇。初次啟動風扇時，工作檔位設為風扇轉速 2。再次使用時，會回到上次使用的風扇轉速（強力增壓轉速除外）。

風扇運轉時：向左揮手可降檔，依序為增壓檔、5、4、3、2、1、延遲關閉，最後進入關閉狀態。向右揮手可升檔，依序為 1、2、3、4、5，然後保持在增壓檔，無任何其他反應。

啟用「延遲關閉」功能時：向左揮手可關閉風扇，若向右揮手，則以轉速 2 啟動風扇。


手勢設定

風扇處於關閉狀態時：按住「電源」按鈕 3 秒可進入手勢設定模式。「轉速 1」和「轉速 2」鍵亮起。風扇在出廠狀態下預設啟用手勢功能。觸碰「轉速 1」鍵會使紅色指示燈亮起，啟用手勢功能。觸碰「轉速 2」鍵會使紅色指示燈亮起，「轉速 1」鍵的紅色指示燈熄滅。此時，會關閉手勢功能。進入手勢設定模式後，如果觸碰「電源」按鈕、「燈光」按鈕或在 3 秒內無任何操作，將回到風扇關閉狀態。

擋板

燈光或風扇開啟時，開啟抽油煙機會打開進氣口擋板，否則關閉進氣口擋板。

Hob2Hood



這是在爐具與抽油煙機之間建立互連的先進技術。抽油煙機和爐具都配備紅外線訊號發射器。將根據爐具的使用資訊自動調整抽油煙機的設定。您也可以從爐具手動控制抽油煙機的運作。

使用 Hob2Hood 功能的技巧和訣竅：



使用配備「Hob2Hood」功能的電器時：

請勿讓爐具面板受到陽光直射。

請勿用鹵素燈照射爐具面板。

請勿遮蓋爐具面板。


請勿阻斷抽油煙機與爐具之間的訊號。（例如用手或鍋具把手）


透過爐具觸發 Hob2Hood 時，「」和「」指示燈將亮起。這表示 Hob2Hood 功能啟用。

附註

其他遙控電器可能會阻擋訊號。為避免此情況，請勿同時操作電器和爐具的遙控器。

具備 Hob2Hood 功能的抽油煙機。

若要尋找所有支援此功能的抽油煙機，請造訪我們的消費者網站。支援此功能的抽油煙機必須有「」或

「」符號。

8. 維護

維護可確保良好性能。請妥善維護電器。

執行任何維護作業前，請務必切斷電源（握住插頭並拔下）。

請戴手套執行維護作業，以免被電器的銳利邊緣割傷。


請定期清除濾網和主機表面的油污，並讓電器保持乾淨。

請每月清潔濾網，以確保良好的抽吸和排氣性能。


請每年進行全面預防性維護，以清除油污並確保良好性能。

請勿使用水或易燃清潔劑清潔電器。


- 只有在要以循環模式使用抽油煙機的情況下，才應使用碳棉。
- 此濾網無法清洗或重複使用，一般而言，視使用頻率和烹飪類型而定，碳棉的預期壽命為 3 個月，使用碳棉會使抽油煙機的氣流減弱。
- 訂購替換濾網時，請務必指明抽油煙機型號代碼和序號。這些資訊標示在位於本機器內部的銘牌上。
- 您可以向當地備品中心訂購替換碳濾網，聯絡資訊如第 22 頁所示。



1. 拆下濾網上的兩支螺絲並取下濾網；





2. 從濾網右側拉下碳棉；



3. 拆下碳棉並換新。


燈具拆卸：



1. 將小型一字螺絲起子或類似工具伸入燈蓋與抽油煙機之間的縫隙中。
2. 將燈具從抽油煙機中撬起並斷開接頭，即可更換燈具。


開關拆卸：

(1) ECS9745KB 開關拆卸：




首先，使用螺絲起子卸下開關面板頂部的兩支固定螺絲。接著打開開關盒蓋，卸下開關兩端的螺絲，即可拆下開關。安裝時，只需依照上述步驟的相反順序操作即可。

(2) ECL9745KB 開關拆卸：



鬆開擋板背面的 7 支螺絲，隨後即可拆下。安裝時，只需依照上述步驟的相反順序操作即可。

(3) ECC9945KB 開關拆卸：



鬆開頂部表面上的兩支 M4X20 螺絲。接著，將控制面板玻璃向外拉，從抽油煙機上拆下。如此一來，即完成拆卸。安裝時，只需依照上述步驟的相反順序操作即可。




拆卸零件

請小心拆卸零件，以免變形或損壞。

拆卸零件

請小心拆卸零件，以免變形或損壞。

- (1) 按燈光按鈕將擋板玻璃完全打開，然後拔下電源插頭。
- (2) 使用螺絲起子卸下玻璃下方的 5 支螺絲並拆卸下方玻璃，以清潔內部。
- (3) 拆下固定濾網的螺絲，取下內濾網。
- (4) 拆下固定外殼蓋的螺絲，取下外殼蓋。
- (5) 拆下固定導環的螺絲，取下導環。
- (6) 朝箭頭指示的方向拆下風輪蓋，取下風輪。
- (7) 完成維修作業後，依拆卸的相反順序裝回零件。



附註：應由專業人員維護抽油煙機。

清潔零件

- (1) 請使用中性清潔劑、軟布和軟刷清潔零件。請勿使用有機溶劑。
- (2) 清潔前請將零件浸泡 30 分鐘。清潔時請避免變形或損壞。
- (3) 零件清潔完畢後，請用清水沖洗零件並用軟布擦乾。
- (4) 請使用軟的乾布或軟刷清潔電氣零件，勿使用水或清潔劑。
- (5) 如果使用者未依照指示清潔電器，可能有火災風險。

9. 故障排除


故障排除前，請務必先拔下電源插頭

故障問題	可能原因	解決方法
燈和馬達無法運作	未正確連接電源插頭	正確連接電源插頭
	無電源輸出	向電工尋求協助
馬達正常運作，但燈不亮	燈具損壞	將燈具換新（請聯絡客戶服務中心以安排到府服務）
	PC 板損壞	將 PC 板換新（請聯絡客戶服務中心以安排到府服務）
燈亮，但馬達無法運作	馬達或電源板損壞	請聯絡客戶服務中心以安排到府服務
運轉中的風輪噪音很大	風輪鬆動，未鎖緊風輪蓋	鎖緊風輪蓋
無法使用轉速設定 1 可使用其他轉速設定	控制開關故障	將開關換新（請聯絡客戶服務中心以安排到府服務）
抽吸性能不佳	安裝高度過高	降低安裝高度
	未完全開啟兩個擋風板	檢查擋風板，應可靈活旋轉
	電器周圍的對流過強	關閉門窗（如果有）
	油污過多	清除油污
DC 馬達無法運作	未設定最高轉速	設為最高轉速
	主電源板無法與馬達通訊	將 PC 板換新（請聯絡客戶服務中心以安排到府服務）

⚠ 警告：


1. 連接或更換電氣零件前，請切斷電源。
2. 如果電源線損壞，必須由製造商、其維修部門或其他類似部門的專業人員更換。
3. 請勿將火焰吸入電器內。否則，可能有火災風險。

10. 零件名稱




ECS9745KB

10. 零件名稱



ECL9745KB

10. 零件名稱



ECC9945KB

消費者服務中心

<p>泰國</p> <p>消費者服務電話：(+662) 7259000</p> <p>Electrolux Thailand Co., Ltd.</p> <p>Electrolux Building 14th Floor 1910 New Phetchaburi Road, Bangkok, Huai Khwang, Bangkok 10310</p> <p>辦公室電話：(+662)7259100</p> <p>辦公室傳真：(+662)7259299</p> <p>電子郵件：customercareshai@electrolux.com</p>	<p>新加坡</p> <p>消費者服務中心電話：(+65) 67273699</p> <p>Electrolux S.E.A.Pte Ltd.</p> <p>351 Braddell Road</p> <p>#01-04,351 On Braddell</p> <p>Singapore 579713</p> <p>電子郵件：customer-care.sin@electrolux.com</p>
<p>印尼</p> <p>服務專線：08041119999</p> <p>PT Electrolux Indonesia</p> <p>Jl.Tanah Abang II No.42, Petojo Selatan Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160, Indonesia</p> <p>電子郵件：Customercare@electrolux.co.id</p> <p>網站：www.electrolux.co.id</p> <p>SMS：081280888863</p> <p>WA：08118339777</p>	<p>菲律賓</p> <p>消費者服務專線：(+63) 28672-7805</p> <p>Electrolux Philippines, Inc.</p> <p>Unit 707, Avida One Park Drive, 11th Drive Corner 9th Avenue, Bonifacio Global City, Fort Bonifacio, City of Taguig, Philippines 1634</p> <p>網站：www.electrolux.com.ph</p> <p>電子郵件：electroluxwecare@grip-group.com</p>
<p>越南</p> <p>客戶服務中心：1800588899（免付費）</p> <p>Electrolux Vietnam Co., Ltd</p> <p>地址：Unit 1, 2, Floor 10, Soic Tower, 10 Mai Chi Tho, An Khanh Ward, HCM city, Vietnam</p> <p>電話：(+8428) 39105465</p> <p>電子郵件：vncare@electrolux.com</p>	<p>馬來西亞</p> <p>消費者服務中心電話：1-300-88-1122</p> <p>消費者服務中心地址：Lot C6, No.28, Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam Seksyen 15, 40200 Shah Alam, Selangor, Malaysia</p> <p>電子郵件：malaysia.customercareshai@electrolux.com</p>
<p>香港</p> <p>服務專線：(+852) 31939888</p> <p>大昌行電器服務中心</p> <p>香港九龍灣啟祥道 20 號大昌行集團大廈 4 樓</p> <p>電子郵件：customercareshai@dch.com.hk</p> <p>網站：www.electrolux.com.hk</p>	

www.electrolux.com

貼心的設計創新者。

您記得上一次收到讓您驚呼「哇！你怎麼知道？我就是想要這個！」的禮物是什麼時候嗎？Electrolux 希望所有選擇或使用本公司產品的人心中喚起這樣的感受。我們投入時間、知識和大量心力，以預測並打造客戶真正需要和想要的電器。

這種貼心的關懷，需要以洞見進行創新。並非為了設計而設計，而是為了使用者而設計。我們認為，貼心設計的意義在於使家電變得更容易使用，使家務變得更令人愉悅，讓客戶得以體驗 21 世紀的極致奢華：安心。我們的目標，是讓全世界更多的人在日常生活的更多方面更容易獲得這份安心感。

Electrolux 的承諾是「為您設想」，不僅滿足現今消費者的需求。我們也致力於打造對環境友善的電器—為了現在，也為了未來世代。

Electrolux。為您設想。

深入瞭解我們的理念：

www.electrolux.com

Isi

1. Deskripsi Produk	69	7. Instruksi Penggunaan	75
2. Peringatan	69	8. Perawatan	80
3. Daftar Isi Kemasan	70	9. Penyelesaian Masalah	84
4. Spesifikasi Teknis	70	10. Nama Bagian / Komponen	85
5. Diagram Skematik Sirkuit	70	11. Pusat Layanan Pelanggan	88
6. Instruksi Pemasangan	70		

Layanan dan Pusat Pelanggan

Simbol-simbol berikut akan digunakan dalam manual ini, dengan penjelasan sebagai berikut:



Perhatian! Informasi penting yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan pribadi dan pencegahan kerusakan listrik.



Informasi umum dan saran.



Informasi Perlindungan Lingkungan.


1. Deskripsi Produk

Tudung asap ini memiliki lima keunggulan sebagai berikut:















1. Desain Futuristik dan Gaya Terkini
Desain ramping dengan tampilan elegan dan bergaya, serta pengoperasian melalui kontrol sentuh, sepenuhnya menghadirkan pengalaman memasak bergaya modern.
2. Daya Hisap Besar dan Pembuangan Asap yang Maksimal
Tudung yang dirancang menyeluruh lebih sesuai dengan area pengumpulan asap di dapur, dan kipas dengan kapasitas buang besar digunakan untuk membuang asap secara lebih menyeluruh.
3. Suara Rendah
Berdasarkan prinsip aerodinamika, sistem pembuangan yang dirancang dengan baik menjamin operasi yang lancar dan senyap.
4. Perawatan Mudah
Saringan (strainers) berbentuk kerucut besar pada empat sisi dirancang untuk memastikan hisap asap yang optimal, mencegah tumpahan sisa minyak, dan mengalirkan sisa minyak dengan lancar ke dalam cangkir penampung minyak, sekaligus menghindari kelemahan pada perawatan tudung asap Eropa tradisional.
5. Karakteristik Sirkuit
Desain multi-sirkuit yang unik digunakan untuk memastikan tidak ada penumpukan, tetesan, atau rembesan.

2. Peringatan


(1) Keselamatan Anak-Anak

1. Jangan biarkan anak-anak memasukkan jari atau bagian tubuh lainnya ke dalam tudung asap.
 Peringatan: Segera hancurkan atau daur ulang kardus, kantong plastik, dan semua bahan kemasan luar setelah produk dibuka. Anak-anak tidak boleh bermain dengan benda-benda tersebut. Bahaya tersedak!

(2) Perhatian Saat Penggunaan

1. Selalu gunakan sumber listrik yang sesuai dengan persyaratan alat. Stopkontak tiga kaki harus terhubung ke tanah dengan andal.

2. Dinding tempat tudung asap akan dipasang harus cukup kuat untuk menahan berat mati tudung asap itu sendiri. Dinding harus tidak mudah terbakar.

3. Jangan menempatkan tudung asap di dekat api secara langsung.

4. Lindungi motor, sakelar, dan bagian listrik lainnya dari air.

5. Jangan mengubah spesifikasi bagian listrik, mengubah sirkuit internal, atau menghubungkan kabel lain.

6. Jangan menggores, memutar, mengikat, atau menekuk kabel daya.

7. Jika terjadi kondisi abnormal saat penggunaan, lihat bagian Pemecahan Masalah untuk solusi sebelum menghubungi pusat layanan pelanggan. Jika masalah tetap terjadi, cabut steker tudung asap dan hubungi pusat layanan pelanggan.

8. Jika lampu rusak, ganti dengan lampu baru yang memiliki spesifikasi yang sama.

9. Alat ini hanya untuk penggunaan rumah tangga, bukan untuk tujuan lain yang tidak dimaksudkan.

10. Jika sisa minyak di dalam cangkir penampung minyak mencapai dua pertiga kapasitasnya, segera bersihkan untuk mencegah tumpahan.

11. Jangan membongkar atau memperbaiki alat tanpa izin resmi, karena dapat menyebabkan konsekuensi serius.

12. Jika pengguna tidak membersihkan tudung asap sesuai dengan petunjuk, terdapat risiko kebakaran.

13. Ruangan harus memiliki ventilasi yang baik ketika tudung asap digunakan di tempat di mana gas atau bahan bakar lain dibakar (tetapi tudung asap tidak boleh dipasang di tempat dengan aliran konveksi besar). Jika dipasang di tempat seperti itu, kinerja hisap akan menurun.

14. Gas yang dibuang oleh tudung asap tidak boleh dialirkan ke saluran asap sisa dari pembakaran gas atau bahan bakar lainnya.


(3) Perlindungan Lingkungan

-  "Perlindungan lingkungan, manfaat bagi umat manusia, pencegahan pencemaran, dan perbaikan berkelanjutan" merupakan filosofi manajemen lingkungan perusahaan kami. Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh produk kami saat digunakan maupun setelah masa pakainya berakhir perlu diperhatikan sebagai berikut:

Kardus dan kantong plastik bekas dapat didaur ulang. Busa pelindung bekas tidak dapat didaur ulang. Harap mengklasifikasikan limbah dengan tepat setelah membuka kemasan.

3. Daftar Isi Kemasan

Harap periksa barang-barang dalam kemasan sesuai dengan daftar isi kemasan. Jika ada barang yang hilang atau tidak lengkap:



1. Jika menjadi tanggung jawab perusahaan atau vendor, mohon minta vendor untuk menanganinya.
2. Jika menjadi tanggung jawab Anda sebagai pengguna, silakan hubungi vendor atau perusahaan.

No	Nama	Jumlah	No	Nama	Jumlah
1	Alat	1 set	8	Adaptor Saluran Asap	1 pcs
2	Panduan Pengguna	1 pcs	9	Plat Pemasangan Tutup Dekoratif	1 pcs
3	Kartu Garansi	1 pcs	10	Sekrup khusus untuk tutup dekoratif, blok pengaman, sekrup ST5X19, tabung ekspansi, dan sekrup kayu	1 tas
4	Cangkir Penampung Minyak	1 pcs			
5	Plat Pemasangan	1 pcs			
6	Saluran Udara / Outlet	1 pcs	11	Kit "T" (Hanya untuk ECC9945KB)	1 pcs
7	Aluminium	1 pcs	12	Serat Karbon Hanya untuk model ECC9945KB.	1 pcs

4. Spesifikasi Teknis

Model	ECC9945KB	ECL9745KB	ECS9745KB
Dimensi (mm)	Panjang 895 × Lebar 355 × Tinggi (Min. 811 / Max. 1069)	Panjang 895 × Lebar 325 × Tinggi (Min. 1088 / Max. 1315)	Panjang 895 × Lebar 355 × Tinggi (Min. 1021 / Max. 1197)
Berat Bersih (kg)	33	38.5	35.5
Sumber Daya Listrik	220 V-240 V~ 50 Hz	220 V-240 V~ 50 Hz	220 V-240 V~ 50 Hz
Daya Masukan Booster yang Ditetapkan (W)	365	420	380
Daya Masukan Motor yang Ditetapkan (W)	268	268	268
Total Daya Masukan yang Ditetapkan (W)	271	271	271
Daya Lampu (W)	1.5W × 2	1.5W × 2	1.5W × 2

5. Diagram Skematik Sirkuit



6. Instruksi Pemasangan

I. Persyaratan Pemasangan

1. Dinding tempat alat dipasang harus cukup kuat untuk menahan berat alat mati.
2. Tudung asap tidak boleh bersentuhan dengan saluran listrik di dalam maupun di luar dinding. Jika bersentuhan, terdapat risiko tersengat listrik.
3. Tudung asap tidak boleh dipasang di tempat dengan aliran konveksi besar, karena hal ini dapat menurunkan kinerja hisap.
4. Tudung asap harus dipasang dengan kokoh pada dinding setinggi 650 mm di atas kompor. Semakin rendah pemasangan, semakin optimal kinerja hisap.

5. Jarak antara saluran udara (air outlet) tudung asap dan lubang buang atas harus $\leq 1,5$ m, agar kinerja hisap tidak menurun akibat saluran udara yang terlalu panjang atau banyak belokan (umumnya satu belokan).
6. Gambar berikut menunjukkan dimensi pemasangan saluran udara saat dipasang pada lemari dapur atau langit-langit.

II. Metode Pemasangan




Diagram Pemasangan ECC9945KB




Diagram Pemasangan ECL9745KB




Diagram Pemasangan ECS9745KB

1. Jarak dari bagian bawah tudung asap ke permukaan penopang alat masak pada kompor harus minimal 650 mm. Jika instruksi pemasangan kompor gas menentukan jarak yang lebih besar, hal tersebut harus dipertimbangkan. Pilihlah ketinggian yang sesuai berdasarkan kondisi dan saran dari petugas pemasang.
2. Tentukan lokasi lubang, kemudian bor 4 lubang di dinding menggunakan bor tumbukan (impact drill) sesuai ukuran yang ditampilkan pada diagram pemasangan. Selanjutnya, masukkan 4 pipa ekspansi plastik dengan diameter 10 mm, dan pasang plat pemasangan pada posisi sesuai ukuran yang ditunjukkan pada diagram.
(Catatan: Hindari kabel listrik di dalam dinding saat pengeboran. Jika tersentuh, terdapat risiko tersengat listrik.)
3. Untuk memasang tutup dekoratif, tentukan posisi lubang pemasangan plat tutup dekoratif sesuai diagram pemasangan.
Bor dua lubang dengan diameter 10 mm dan kedalaman 50 mm menggunakan bor tumbukan listrik pada posisi yang sesuai, masukkan pipa ekspansi plastik, dan pasang braket tutup dekoratif bagian atas pada dinding menggunakan dua sekrup ($\varnothing 5 \times 53$ mm).
(Catatan: Hindari kabel listrik di dalam dinding saat pengeboran. Jika tersentuh, terdapat risiko tersengat listrik.)
4. Gantung badan utama pada plat pemasangan alat, dan periksa bahwa badan utama tergantung dengan kokoh serta rata (level). Tidak diperbolehkan miring.
5. Setelah badan utama terpasang dengan baik, tentukan posisi pengeboran menggunakan bor tumbukan (impact drill) seperti yang ditunjukkan pada diagram pemasangan. Masukkan dengan kokoh pipa ekspansi dan pasang blok pengaman. Kencangkan sekrup ST5X19 (untuk mencegah terlepasnya badan alat secara tidak sengaja akibat gaya eksternal).
6. Pertama, lepaskan delapan sekrup ST4X16 pada saluran udara (air outlet), pasang karet gasket secara berurutan, dan selaraskan semua lubang dengan lubang pemasangan pada pelat atas casing.
7. Selaraskan delapan lubang penyangga saluran udara dengan lubang pada cincin karet penyegel (rubber sealing ring). Perhatikan bahwa arah saluran udara harus miring menuju kotak listrik. Kencangkan dengan delapan sekrup self-tapping ST4X16 untuk memasang saluran udara secara aman.
8. Selanjutnya, bungkus saluran udara (air duct) dengan klem putar (rotating clamp) pada saluran udara, dan perhatikan arah pembungkusan saluran. Kemudian, masukkan pipa saluran udara ke bagian

- bawah alur melingkar (circular groove) pada penyangga saluran udara (perhatikan arah pemasangan). Akhirnya, masukkan empat kaki klem ke dalam empat alur klem (clamping grooves) pada saluran udara, dan tekan klem dengan kuat untuk memastikan kaki klem terpasang dengan baik.
9. Tarik keluar tutup dekoratif atas (upper decorative cover), sesuaikan ketinggiannya, dan kaitkan ke lubang pemasangan. Selaraskan lubang di kedua sisi tutup dekoratif atas dengan lubang jangkar (anchor holes) pada braket, dan kencangkan menggunakan dua sekrup stainless steel (M4 x 12) dengan gasket. (Catatan: Berhati-hatilah saat menarik tutup atas dan perhatikan tepi tajam di sekitar produk untuk menghindari cedera.)
Tutup dekoratif atas merupakan bagian opsional, dapat dibeli secara terpisah.
 10. Ambil ujung lain pipa saluran udara (air outlet pipe) keluar dari ruangan, dan periksa bahwa dinding pipa tidak menonjol atau terjepit serta dapat ditekek dengan bebas. Sambungkan sumber listrik, nyalakan motor, dan periksa apakah dua lempeng logam bergerak naik. Kedua lempeng logam harus kembali ke posisi semula secara alami saat alat dimatikan.
 11. Koneksi langsung dapat dilakukan jika bukaan saluran asap pada dinding dapur lebih besar dari diameter luar pipa buang. Jika tidak, potong bagian kelebihan konektor pipa buang yang lebih kecil dari saluran asap sesuai kebutuhan, sambungkan pipa buang dan konektor pipa buang menggunakan pita perekat, dan pasang ke saluran asap. Segel konektor dengan sealant.
 12. Jika menghubungkan pipa buang langsung ke luar ruangan, perpanjang pipa buang minimal 30 mm keluar dari dinding, dengan saluran udara sedikit miring ke bawah untuk menghindari aliran balik air hujan.
 13. Selaraskan tangkai gantung (hanging lugs) di kedua ujung cangkir penampung minyak (oil cup) dengan alur pada dua braket cangkir minyak di bagian bawah belakang tudung asap, dorong cangkir minyak secara horizontal ke dalam, dan periksa bahwa cangkir minyak telah terpasang dengan aman.
 14. Masukkan steker listrik alat ke stopkontak yang terhubung ke tanah dengan andal, dan coba nyalakan alat untuk memastikan bahwa semua fungsi berjalan normal.


Catatan: Diameter lubang dinding saluran pembuangan harus sesuai dengan diameter pipa saluran udara dan tidak terlalu kecil. Jika terlalu kecil, hal ini dapat menyebabkan Pembuangan asap yang kurang optimal, Peningkatan kebisingan, Volume udara yang berkurang, dan masalah serupa lainnya

III. Pemeriksaan Pemasangan


Pengguna harus terlebih dahulu memeriksa apakah tudung asap telah terpasang dengan baik.

IV. Pengaturan Listrik


Setelah memeriksa bahwa alat telah terpasang dengan benar, masukkan stecker listrik alat ke stopkontak yang terhubung ke tanah dengan andal.




Rentang pemasangan pipa asap: Diameter dalam lebih besar dari Ø185, diameter luar lebih kecil dari Ø198




ECC9945KB



ECL9745KB




ECS9745KB



Gambar 1

Mode Sirkulasi Ulang


Sesuai dengan dimensi penutup cerobong, pasang T-piece menggunakan 2 sekrup pada penutup cerobong atas. Tempelkan dua spons pada saluran keluar T-piece seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 2

Menggunakan garis tengah, pasang T-piece sirkulasi ulang dan braket penutup cerobong atas ke dinding (Gambar 2).

Pasang pipa fleksibel antara T-piece dan saluran transisi cerobong. Gunakan aluminium tape untuk mengamankan pipa fleksibel ke T-piece dan saluran transisi (Gambar 3).



Gambar 3

CATATAN: Saat dipasang dalam mode sirkulasi ulang, disarankan untuk menggunakan penyaring (filter) karbon guna mencegah bau kembali ke dalam ruangan. Selain itu, disarankan menggunakan kecepatan kipas yang lebih rendah dibandingkan dengan model pembuangan udara keluar.

7. Instruksi Penggunaan

1. Instruksi Penggunaan Tombol Power pada ECC9945KB



Power (Tombol Daya) (On/Off)

Sentuh tombol “Power” atau usap tangan ke kanan. Disertai dengan bunyi bip, semua lampu latar tombol putih akan menyala, dan LED merah ikon akan menyala secara berurutan dari kiri ke kanan.

Jika terdapat memori kecepatan kipas selama 0,6 detik terakhir, kipas akan diaktifkan menggunakan kecepatan yang tersimpan; jika tidak ada memori, kipas akan diaktifkan pada kecepatan 2, dengan lampu merah terang pada posisi kecepatan kipas yang sesuai menyala. Alat memasuki status menyala. Saat alat dalam keadaan menyala, sentuh tombol “Power”. Disertai bunyi bip, semua tombol akan mati, dan tudung asap akan mati (ini tidak memengaruhi kondisi lampu). Saat tombol Power ditekan, penutup masuk udara akan menutup. (Catatan: penutup tidak akan menutup jika lampu menyala; jika lampu mati, penutup akan menutup secara normal).

Kecepatan Kipas

Saat alat dalam keadaan menyala, sentuh tombol “Speed 1”, “Speed 2”, “Speed 3”, “Speed 4”, atau “Speed 5”, atau usap tangan ke kiri/kanan. Disertai dengan bunyi bip, lampu merah pada tombol yang ditekan akan menyala, dan mode kecepatan kipas yang dipilih dapat disesuaikan secara manual. Mode kecepatan kipas dapat dipindahkan ke level lain dengan menyentuh tombol “Speed 1” hingga “Speed 5” sesuai keinginan pengguna.

Power Boost (Mode Daya Maksimal)

Saat alat dalam keadaan menyala, sentuh tombol “Boost”. Tombol akan menampilkan lampu latar merah. Setelah kipas beroperasi dalam mode “Boost” selama 1 menit, kipas akan kembali ke pengaturan kecepatan semula. Jika tombol “Boost” disentuh kembali dalam kurun 1 menit, kipas akan kembali ke pengaturan kecepatan awal. Menyentuh tombol kecepatan lain akan membuat kipas berjalan pada pengaturan kecepatan yang sesuai. Usapan tangan ke kanan dalam 1 menit tidak berpengaruh; sedangkan usapan tangan ke kiri akan membuat kipas masuk ke pengaturan kecepatan 5.

Pembersihan Otomatis dengan Pemanasan

Setelah kipas beroperasi selama 25 jam, lampu indikator pengingat pembersihan akan berkedip putih sebagai pemberitahuan. Tekan tombol “Auto Clean”, maka kipas akan berhenti beroperasi dan memulai proses pembersihan otomatis. Setelah proses pembersihan selesai, lampu indikator fungsi pembersihan mati, dan kipas juga akan mati.

Setelah kipas beroperasi selama 50 jam, lampu indikator pengingat pembersihan akan berkedip merah sebagai peringatan untuk membersihkan penyaring (filter). Tekan tombol pengingat pembersihan selama 3 detik, maka lampu indikator pengingat pembersihan akan mati, dan timer akan memulai perhitungan baru.

Lampu

Saat tudung asap dalam keadaan menyala atau mati, sentuh tombol "Lighting" untuk menyalakan atau mematikan lampu, atau untuk memilih tingkat kecerahan yang berbeda.

Tekan dan tahan tombol untuk mematikan lampu secara langsung.

Saat kipas dalam keadaan mati: usap tangan ke kiri untuk tetap dalam keadaan mati tanpa respon lainnya. Usap tangan ke kanan untuk menghidupkan kipas. Saat menghidupkan kipas untuk pertama kali, level kerja awal diatur pada kecepatan kipas 2. Saat digunakan kembali, kipas akan kembali ke kecepatan terakhir yang digunakan (kecuali kecepatan Mode Daya Maksimal).


Saat kipas sedang beroperasi: usap tangan ke kiri untuk menurunkan kecepatan, dari Mode Daya Maksimal 5, 4, 3, 2, 1, delay off, dan akhirnya mati. Usap tangan ke kanan untuk meningkatkan kecepatan: dari 1, 2, 3, 4, 5 Mode Daya Maksimal, dan akan tetap berada di Mode Daya Maksimal tanpa respon lainnya.

Saat fungsi "Delayed Off" diaktifkan: Usap tangan ke kiri untuk mematikan kipas. Usap tangan ke kanan untuk menghidupkan kipas pada kecepatan 2.

Pengaturan Gestur

Ketika kipas berada dalam keadaan mati (off): tekan tombol "power" selama 3 detik untuk masuk ke mode pengaturan gestur. Tombol "speed 1" dan "speed 2" akan menyala. Kipas secara default dari pabrik dilengkapi dengan fungsi gestur. Menyentuh tombol "speed 1" akan menyalakan lampu indikator merah, yang menandakan bahwa fungsi gestur diaktifkan. Menyentuh tombol "speed 2" akan menyalakan lampu indikator merah, dan pada saat yang sama lampu indikator merah pada tombol "speed 1" akan mati. Pada kondisi ini, fungsi gestur dinonaktifkan. Ketika berada dalam mode pengaturan gestur, apabila tombol "power", tombol "light" disentuh, atau tidak ada operasi selama 3 detik, maka kipas akan kembali ke keadaan mati.

Hob2Hood



Ini merupakan teknologi canggih yang memungkinkan interkoneksi antara kompor tanam (hob) dan tudung asap. Baik tudung asap maupun kompor tanam dilengkapi dengan pemancar sinyal inframerah. Pengaturan pada tudung asap akan menyesuaikan secara otomatis berdasarkan informasi penggunaan kompor tanam. Selain itu, Anda juga dapat mengendalikan pengoperasian tudung asap secara manual melalui kompor tanam.

Tips dan Trik Penggunaan Fungsi Hob2Hood:



Saat menggunakan peralatan yang dilengkapi dengan fungsi "Hob2Hood", perhatikan hal-hal berikut:

Lindungi panel kompor tanam (hob) dari paparan sinar matahari langsung.

Jangan mengarahkan cahaya lampu halogen ke panel kompor tanam.

Jangan menutupi panel kompor tanam.

Jangan menghalangi sinyal antara tudung asap dan kompor tanam (misalnya dengan tangan atau gagang peralatan masak).



Ketika fungsi Hob2Hood diaktifkan oleh kompor tanam (hob), indikator “” dan “” akan menyala. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Hob2Hood sedang aktif.

Catatan

Ada kemungkinan peralatan lain yang dikendalikan dengan remote dapat mengganggu sinyal. Untuk menghindari hal tersebut, jangan mengoperasikan remote peralatan tersebut dan kompor tanam (hob) secara bersamaan.

Tudung Asap dengan Fungsi Hob2Hood

Untuk mengetahui seluruh rangkaian tudung asap yang dapat berfungsi dengan fitur ini, silakan merujuk pada situs web konsumen kami.

Tudung asap yang kompatibel dengan fungsi ini harus memiliki simbol “” atau “”.


Flap (Katup Udara)

Ketika lampu atau kipas menyala, nyalakan tudung asap untuk membuka katup saluran masuk udara. Jika tidak, katup saluran masuk udara akan menutup.

Auto Sense (Deteksi Otomatis)

Ketika Anda mengetuk tombol “auto”, kecepatan kipas pada tudung asap akan menyesuaikan secara otomatis berdasarkan tingkat konsentrasi asap atau uap dari proses memasak. Pada mode ini, pengoperasian hanya dapat dinyalakan atau dimatikan melalui fungsi H2H. Selain itu, Anda juga dapat langsung menekan tombol pengaturan kecepatan lainnya untuk masuk ke pengaturan kecepatan yang sesuai.

2. Instruksi Penggunaan Tombol Power pada ECL9745KB/ECS9745KB



Power (Tombol Daya) (On/Off)

Sentuh tombol “Power” atau usap tangan Anda ke arah kanan. Disertai dengan bunyi buzzer, seluruh lampu latar tombol berwarna putih akan menyala, dan LED merah pada ikon akan menyala secara berurutan dari kiri ke kanan. Apabila terdapat memori pengaturan kecepatan dalam 0,6 detik terakhir, kipas akan diaktifkan dengan kecepatan yang tersimpan tersebut. Jika tidak ada memori, kipas akan diaktifkan pada kecepatan 2, dengan lampu indikator daya berwarna merah pada posisi kecepatan kipas yang menyala. Unit kemudian masuk ke kondisi menyala (powered-on). Saat dalam kondisi menyala, sentuh tombol “Power”. Disertai dengan bunyi buzzer, semua tombol akan mati, dan tudung asap akan dimatikan (hal ini tidak memengaruhi status lampu penerangan).

Delay Off (Mode Penundaan Mati)

Saat kipas sedang beroperasi, sentuh tombol “Delay” atau gunakan kontrol gestur (usap tangan ke arah kiri saat kipas berada pada kecepatan 1). Disertai dengan bunyi buzzer, indikator tombol Delay akan berkedip, dan sistem akan mulai menjalankan fungsi “Delay Off”.

Kipas akan tetap beroperasi selama 5 menit, kemudian akan mati secara otomatis, dan lampu penerangan juga akan mati pada saat yang bersamaan.

Selama mode penundaan (delay): Sentuh tombol “Delay” atau tombol pengaturan kecepatan apa pun untuk keluar dari mode Delay Off, dan unit akan kembali beroperasi pada kecepatan 2.

Selama mode penundaan (delay) Mengusap tangan ke arah kiri akan mematikan tudung asap. Mengusap tangan ke arah kanan akan membatalkan mode Delay Off, dan unit akan kembali beroperasi pada kecepatan 2.

Kecepatan Kipas

Saat daya dalam keadaan menyala, sentuh tombol “speed 1”, “speed 2”, “speed 3”, “speed 4”, atau “speed 5”, atau usap tangan ke kiri/kanan. Disertai dengan bunyi buzzer, lampu indikator merah akan menyala pada tombol yang dipilih. Mode kecepatan kipas yang dipilih dapat disesuaikan secara manual. Mode kecepatan kipas dapat diubah ke tingkat yang berbeda dengan menyentuh tombol pengaturan kecepatan kipas “speed 1”, “speed 2”, “speed 3”, “speed 4”, atau “speed 5”.

Power Boost (Mode Daya Maksimal)

Saat unit dalam keadaan menyala, sentuh tombol “Boost”. Tombol tersebut akan menampilkan lampu latar berwarna merah. Kipas akan beroperasi dalam mode “Boost” selama 1 menit, kemudian kembali ke pengaturan kecepatan semula. Jika Anda menyentuh tombol “Boost” kembali dalam waktu 1 menit, kipas juga akan kembali ke pengaturan kecepatan semula. Jika tombol kecepatan lainnya disentuh, kipas akan beroperasi sesuai dengan pengaturan kecepatan yang dipilih. Dalam waktu 1 menit tersebut, mengusap tangan ke arah kanan tidak akan memberikan efek apa pun. Sementara itu, mengusap tangan ke arah kiri akan mengubah kipas ke pengaturan kecepatan 5.

Pembersihan Otomatis dengan Pemanasan

Setelah kipas beroperasi selama 25 jam, lampu indikator pengingat pembersihan akan berkedip berwarna putih sebagai tanda pengingat.

Tekan tombol “Auto Clean”. Kipas akan berhenti beroperasi dan memulai proses pembersihan mandiri. Setelah proses pembersihan selesai, lampu indikator fungsi pembersihan akan mati, dan kipas juga akan dimatikan. Setelah kipas beroperasi selama 50 jam, lampu indikator pengingat pembersihan akan berkedip berwarna merah sebagai pengingat untuk membersihkan penyaring (filter).

Tekan tombol pengingat pembersihan selama 3 detik, maka lampu indikator pengingat pembersihan akan mati. Penghitung waktu kemudian akan dimulai kembali dari awal.

Lampu

Saat tudung asap dalam keadaan menyala atau mati, sentuh tombol "Lighting" untuk menyalakan atau mematikan lampu, atau untuk memilih tingkat kecerahan yang berbeda, tekan dan tahan tombol untuk mematikan lampu secara langsung.

Fungsi Gerakan

Saat kipas dalam keadaan mati: usap tangan ke kiri untuk tetap dalam keadaan mati tanpa respon lainnya. Usap tangan ke kanan untuk menghidupkan kipas. Saat menghidupkan kipas untuk pertama kali, level kerja awal diatur pada kecepatan kipas 2. Saat digunakan kembali, kipas akan kembali ke kecepatan terakhir yang digunakan (kecuali kecepatan Mode Daya Maksimal).

Saat kipas sedang beroperasi: usap tangan ke kiri untuk menurunkan kecepatan, dari Mode Daya Maksimal 5, 4, 3, 2, 1, delay off, dan akhirnya mati. Usap tangan ke kanan untuk meningkatkan kecepatan: dari 1, 2, 3, 4, 5 Mode Daya Maksimal, dan akan tetap berada di Mode Daya Maksimal tanpa respon lainnya.

Saat fungsi "Delayed Off" diaktifkan: Usap tangan ke kiri untuk mematikan kipas. Usap tangan ke kanan untuk menghidupkan kipas pada kecepatan 2.


Pengaturan Gestur

Ketika kipas berada dalam keadaan mati (off): tekan tombol "power" selama 3 detik untuk masuk ke mode pengaturan gestur. Tombol "speed 1" dan "speed 2" akan menyala. Kipas secara default dari pabrik dilengkapi dengan fungsi gestur. Menyentuh tombol "speed 1" akan menyalakan lampu indikator merah, yang menandakan bahwa fungsi gestur diaktifkan. Menyentuh tombol "speed 2" akan menyalakan lampu indikator merah, dan pada saat yang sama lampu indikator merah pada tombol "speed 1" akan mati. Pada kondisi ini, fungsi gestur dinonaktifkan. Ketika berada dalam mode pengaturan gestur, apabila tombol "power", tombol "light" disentuh, atau tidak ada operasi selama 3 detik, maka kipas akan kembali ke keadaan mati.

Flap (Katup Udara)

Ketika lampu atau kipas menyala, nyalakan tudung asap untuk membuka katup saluran masuk udara. Jika tidak, katup saluran masuk udara akan menutup.

Hob2Hood



Ini merupakan teknologi canggih yang memungkinkan interkoneksi antara kompor tanam (hob) dan tudung asap. Baik tudung asap maupun kompor tanam dilengkapi dengan pemancar sinyal inframerah. Pengaturan pada tudung asap akan menyesuaikan secara otomatis berdasarkan informasi penggunaan kompor tanam. Selain itu, Anda juga dapat mengendalikan pengoperasian tudung asap secara manual melalui kompor tanam.

Tips dan Trik Penggunaan Fungsi Hob2Hood:



Saat menggunakan peralatan yang dilengkapi dengan fungsi "Hob2Hood", perhatikan hal-hal berikut:

Lindungi panel kompor tanam (hob) dari paparan sinar matahari langsung.

Jangan mengarahkan cahaya lampu halogen ke panel kompor tanam.

Jangan menutupi panel kompor tanam.

Jangan menghalangi sinyal antara tudung asap dan kompor tanam (misalnya dengan tangan atau gagang peralatan masak).



Ketika fungsi Hob2Hood diaktifkan oleh kompor tanam (hob), indikator "  " dan "  " akan menyala. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Hob2Hood sedang aktif.

Catatan

Ada kemungkinan peralatan lain yang dikendalikan dengan remote dapat mengganggu sinyal. Untuk menghindari hal tersebut, jangan mengoperasikan remote peralatan tersebut dan kompor tanam (hob) secara bersamaan.

Tudung Asap dengan Fungsi Hob2Hood

Untuk mengetahui seluruh rangkaian tudung asap yang dapat berfungsi dengan fitur ini, silakan merujuk pada situs web konsumen kami.

Tudung asap yang kompatibel dengan fungsi ini harus memiliki simbol "  " atau "  ".

8. Perawatan

Perawatan menjamin kinerja yang baik. Harap merawat peralatan Anda dengan baik.


Pastikan memutus sumber listrik sebelum melakukan perawatan (pegang steker dan cabut).

Lakukan perawatan dengan sarung tangan untuk mencegah terluka akibat tepi tajam pada peralatan. Bersihkan noda minyak pada permukaan saringan dan badan utama secara rutin, dan jaga kebersihan peralatan. Bersihkan saringan setiap bulan untuk memastikan kinerja hisap dan pembuangan udara tetap optimal. Lakukan perawatan preventif total setiap tahun untuk membersihkan noda minyak dan menjamin kinerja yang baik.


Jangan membersihkan peralatan dengan air atau bahan pembersih yang mudah terbakar.

- Penyaring (filter) karbon hanya digunakan jika Anda ingin mengoperasikan tudung asap dalam mode sirkulasi udara (recirculating mode).


- Penyaring (filter) ini tidak dapat dibersihkan atau digunakan kembali. Umur saringan karbon biasanya 3 bulan, tergantung frekuensi penggunaan dan jenis masakan. Penggunaan saringan karbon dapat mengurangi aliran udara pada tudung asap.
- Selalu cantumkan kode model dan nomor seri tudung asap saat memesan penyaring (filter) pengganti. Informasi ini tertera pada plat registrasi di bagian dalam unit.
- Penyaring (filter) karbon pengganti dapat dipesan melalui Pusat Suku Cadang lokal Anda; kontak tersedia di halaman 22.



1. Lepaskan dua sekrup pada penyaring (filter) dan angkat penyaring (filter).





2. Tarik kapas karbon dari sisi kanan penyaring (filter).



3. Lepaskan kapas karbon lama dan ganti dengan yang baru.


Pelepasan Lampu



1. Masukkan obeng pipih kecil atau benda serupa ke celah antara penutup lampu dan tudung asap.
2. Angkat lampu dari tudung asap dan putuskan konektornya. Lampu dapat diganti dengan yang baru.


Pelepasan Sakelar:

(1) Pelepasan Sakelar ECS9745KB:




Pertama, gunakan obeng untuk melepaskan dua sekrup pengunci di bagian atas panel sakelar. Kemudian, buka penutup kotak sakelar, lepaskan sekrup di kedua ujung sakelar, dan sakelar dapat dilepas. Saat pemasangan, cukup balikkan langkah-langkah di atas.

(2) Pelepasan Sakelar ECL9745KB:



Kendurkan 7 sekrup di bagian belakang flap, kemudian flap dapat dilepas. Saat pemasangan, cukup balikkan langkah-langkah di atas.

(3) Pelepasan Sakelar ECC9945KB






Kendurkan dua sekrup M4X20 pada permukaan atas. Kemudian, tarik kaca panel kontrol ke arah luar untuk melepaskannya dari tudung asap. Dengan cara ini, sakelar dapat dilepas dan dibongkar. Saat pemasangan, cukup balikkan langkah-langkah di atas.

Pelepasan Bagian-Bagian

Perhatian: Tangani bagian-bagian dengan hati-hati saat membongkar untuk menghindari distorsi atau kerusakan.

Pelepasan Bagian-Bagian

- (1) Tekan tombol lampu untuk membuka sepenuhnya kaca flap, kemudian cabut steker listrik.
- (2) Lepaskan 5 sekrup di bawah kaca menggunakan obeng, lalu angkat kaca bagian bawah untuk membersihkan bagian dalam.
- (3) Lepaskan sekrup yang menahan saringan (strainer), kemudian angkat saringan (strainer) bagian dalam.
- (4) Lepaskan sekrup yang menahan penutup casing, kemudian angkat penutup casing.
- (5) Lepaskan sekrup yang menahan cincin panduan (guide ring), kemudian angkat cincin panduan.
- (6) Lepaskan penutup roda angin (wind wheel cap) sesuai arah yang ditunjukkan oleh panah, kemudian angkat roda angin (wind wheel).
- (7) Setelah perawatan selesai, pasang kembali semua bagian dengan urutan kebalikan dari langkah pelepasan.



Catatan: Tudung asap harus dirawat oleh tenaga ahli.

Pembersihan Bagian-Bagian

- (1) Gunakan deterjen netral, kain lembut, dan sikat lembut untuk membersihkan bagian-bagian. Jangan menggunakan pelarut organik.
- (2) Rendam bagian-bagian selama 30 menit sebelum dibersihkan. Hindari distorsi atau kerusakan selama pembersihan.
- (3) Setelah pembersihan, bilas bagian-bagian dengan air bersih dan lap kering menggunakan kain lembut.
- (4) Gunakan kain kering lembut atau sikat lembut untuk membersihkan bagian elektronik, jangan menggunakan air atau deterjen.
- (5) Jika pengguna tidak membersihkan peralatan sesuai petunjuk, terdapat resiko kebakaran.

9. Penyelesaian Masalah



Selalu cabut steker listrik sebelum melakukan penyelesaian masalah.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Lampu dan motor tidak bekerja sama sekali	Steker listrik tidak terpasang dengan benar	Pasang steker listrik dengan benar
	Tidak ada aliran listrik	Minta bantuan teknisi listrik
Motor bekerja tetapi lampu tidak menyala	Lampu rusak	Ganti lampu baru (hubungi pusat layanan pelanggan untuk layanan antar-jemput)
	PCB (PC board) rusak	Ganti PCB baru (hubungi pusat layanan pelanggan untuk layanan antar-jemput)
Lampu bekerja tetapi motor tidak bekerja	Motor rusak atau papan daya rusak	Hubungi pusat layanan pelanggan untuk layanan antar-jemput
Roda angin berisik saat berputar	Roda angin longgar dan tutup tidak dikencangkan	Kencangkan tutup roda angin
Pengaturan kecepatan 1 tidak tersedia, kecepatan lain masih ada	Sakelar kontrol rusak	Ganti sakelar baru (hubungi pusat layanan pelanggan untuk layanan antar-jemput)
Daya hisap kurang	Ketinggian pemasangan terlalu tinggi	Turunkan ketinggian pemasangan
	Layar angin tidak sepenuhnya terbuka	Pastikan layar angin dapat berputar dengan fleksibel
	Konveksi terlalu besar di sekitar peralatan	Tutup pintu dan jendela jika memungkinkan
	Terlalu banyak noda minyak	Bersihkan noda minyak
	Kecepatan maksimum belum diatur	Atur ke kecepatan maksimum
Motor DC tidak bekerja	Papan daya utama tidak dapat mengirim informasi ke motor	Ganti PCB baru (hubungi pusat layanan pelanggan untuk layanan antar-jemput)

Peringatan :


- Pastikan memutus sumber listrik sebelum menghubungkan atau mengganti colokan (plug-in).
- Kabel listrik yang rusak harus diganti oleh tenaga ahli dari pabrik, departemen perbaikan, atau unit serupa.
- Jangan menyedot api ke dalam peralatan. Jika tidak, terdapat risiko kebakaran.

10. Nama Bagian




ECS9745KB

10. Nama Bagian



ECL9745KB

10. Nama Bagian



ECC9945KB

PUSAT LAYANAN KONSUMEN

<p>Thailand Telepon Layanan Konsumen: (+66 2) 725 9000 Electrolux Thailand Co., Ltd. Electrolux Building Lantai 14 1910 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 Telepon Kantor: (+66 2) 7259100 Faks Kantor: (+66 2) 7259299 Email: customercareshai@electrolux.com</p>	<p>Singapura Telepon Pusat Layanan Konsumen: (+65) 6727 3699 Electrolux S.E.A. Pte Ltd. 351 Braddell Road #01-04, 351 On Braddell Singapura 579713 Email: customer-care.sin@electrolux.com</p>
<p>Indonesia Hotline Service : 08041119999 PT Electrolux Indonesia Jl. Tanah Abang II No.42, Petojo Selatan Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160, Indonesia Email : Customercare@electrolux.co.id Website:www.electrolux.co.id SMS : 081280888863 WA: 0811 8339 777</p>	<p>Filipina Saluran Siaga Layanan Konsumen: (+63) 28672-7805 Electrolux Philippines, Inc. Unit 707, Avida One Park Drive, 11th Drive Comer 9th Avenue, Bonifacio Global City, Fort Bonifacio, City of Taguig, Filipina 1634 Website: www.electrolux.com.ph Email: electroluxwecare@grip-group.com</p>
<p>Vietnam Pusat Layanan Konsumen: 1800 588 899 (Bebas Pulsa) Electrolux Vietnam Co., Ltd Alamat: Unit 1,2, Lantai 10, Sofic Tower, 10 Mai Chi Tho, An Khanh Ward, HCM City, Vietnam Telepon: (+84 28) 3910 5465 Email: vncare@electrolux.com</p>	<p>Malaysia Telepon Pusat Layanan Konsumen: 1-300-88-1122 Alamat Pusat Layanan Konsumen: Lot C6, No. 28, Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam Seksyen 15, 40200 Shah Alam, Selangor, Malaysia Email: malaysia.customercareshai@electrolux.com</p>
<p>HONG KONG LAYANAN SALURAN SIAGA: (+852) 3193 9888 DCH ELECTRICAL APPLIANCES SERVICE CENTRE 4/F, DCH BUILDING, 20 KAI CHEUNG ROAD, KOWLOON BAY, HONG KONG EMAIL: customercareshai@dch.com.hk WEBSITE: www.electrolux.com.hk</p>	

Inovator Desain yang Penuh Perhatian .

Apakah Anda masih ingat terakhir kali membuka hadiah yang membuat Anda berkata, “Oh! Bagaimana Anda tahu? Ini persis yang saya inginkan!” Itulah perasaan yang ingin kami, Electrolux, ciptakan bagi setiap orang yang memilih atau menggunakan salah satu produk kami. Kami mencurahkan waktu, pengetahuan, dan pemikiran mendalam untuk mengantisipasi dan menciptakan peralatan yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan kami.

Perhatian yang penuh pemikiran seperti ini berarti berinovasi dengan wawasan yang mendalam. Bukan sekadar desain untuk desain semata, tetapi desain demi kenyamanan dan kebutuhan pengguna. Bagi kami, desain yang penuh perhatian berarti membuat peralatan lebih mudah digunakan dan tugas sehari-hari lebih menyenangkan untuk dilakukan, sehingga pelanggan kami dapat merasakan kemewahan abad ke-21 yang sesungguhnya: ketenangan pikiran. Tujuan kami adalah membawa ketenangan pikiran ini kepada lebih banyak orang dan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari mereka, di seluruh dunia.

Janji “Thinking of You” dari Electrolux tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan konsumen saat ini, tetapi juga berkomitmen untuk membuat peralatan yang ramah lingkungan, baik untuk sekarang maupun bagi generasi mendatang.

Electrolux. Thinking of You.

Temukan lebih banyak pemikiran kami di
www.electrolux.com

